W32-IM3536/-IM3536SWP/-IM3536BIAS

外部電源のDC-BIASが可能! GP-IBボード 価格 動作環境 品番 C-F測定、C-T測定、C-V測定 W32-IM3536-R ラトックシステム製 Windows 測定条件固定 での連続測定 120,000円 7/8.1/10 W32-IM3536-N NI製 (32 or 64bit) W32-IM3536SWP-R ラトックシステム製 Excel2010 スイープ測定 機能追加 220,000円 Excel2013 NI製 W32-IM3536SWP-N Excel2016 ラトックシステム製 W32-IM3536BIAS-R 外部電源による Excel2019 420,000円 (32bit Only) DC-BIAS制御 W32-IM3536BIAS-N NI製

IM3536単独での測定

使用できる機種 IM3536 IM3536は、日置電機の商標です。

IM3536

LCRメータ

	仕様	W32-IM3536	W32-IM3536SWP	W32-IM3536BIAS
	同一条件で繰返し連続測定	0	0	0
	スイープ測定 周波数、開放電圧、定電圧、定電流		0	0
	外部電源によるDC-BIAS DC-BIASスイープ測定			0

外部DC電源によるバイアス印加

W32-IM3536BIAS W32-IM3536 W32-IM3536SWP GPIB-USB変換器(別売) GPIB-USB変換器(別売) GPIBケ・ -ブル IM3536 IM3536 外部 DC-BIAS 10 対応する 外部DC-BIAS電源 200000 Correspondences Keysight社 B2900Bシリ Keysight社 B2900Aシリーズ Cs(uF) ズ 0.01 0.001 0.2 0.4 -0.8 -0.6 外部BIAS電圧(V) Keithley 2400/01/10/20/25/30/40 Keithley 2450/60/70 外部DC-BIASに必要なケーブル類 ADC 6243,6244 ADC 6240A,6241A,6242 (C



概要

◆スイープ測定

・周波数、DC-BIAS、測定信号レベル等のスイープ測定を行います。(W32-IM3536SWP, W32-IM3536BIAS)

データロガー

・指定された時間間隔で指定された回数のデータをリアルタイムにExcelシートに取込みます。最大20万回までの データが連続して取り込めます。

🔶 製品検査

・被測定物を取り換えながら、個々のデータをExcelシートに取込みます。

✦ DC-BIAS測定

「W32-IM3536BIAS」は、外付け電源のコントロールによりDC電圧電流-BIASを印加することができます。 DC-BIASを印加してのLCRメータの測定や、DC-BIASをスイープしながらのC-V測定などが可能になります。 外付けのDC-BIAS用電源は、キーサイト社B2900シリーズ、ADC社製6240A/6241A/6242/6243/6244や、KEITHLEY 社製2400/2410/2420/2425/2430/2440/2450/2460/2470が使用できます。

◆ 外付け測定との併用測定

・外部測定器のデータも同時に取込みます。 GP-IBで接続したデジタルマルチメータの温度値や電圧値も同時に取込が出来ます。





	(C)2021 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.
	START PAUSE STOP Retry
このテキスト欄をダブルクリックして、 「トリガ遅延時間」と「測定読捨て」の入力	HIOKI IM3536/BIAS Verla
を切り換えます。	》 測定 補正 DC条件 MEMORY
「測定読捨て」は、測定開始の初回の データが不安定になる場合に、その	
データを読み捨てる回数を指定します。	
測定スピード 測定読捨て	
SLOW 2 ● □ 川定アペリージ 川定ケーブル長	RDC マ REAL マ 信号し ベル
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
測定に使用するプローブの長さを	
選択します。	2400 • ### mA 5
測定スヒートを選択します。	
測定のアベレージ回数を選択します。	
入力した全ての測定条件を保存、 または読みだします。	
測定のGPIBアドレスを選択します。	
	GP-B7/h-Z C
測定をプリセットします。	
▲測定と一緒に他の測定を使用する場合、	
→測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述)	
◆測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) Cheriten Other item	ns X
◆測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時にこの画面で設定した項目を全て測定器に	ns X その他の設定項目 ショョムのたって到についたって知られた。
 ・測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すとここの測定条件は測定器 	ns × その他の設定項目 に開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 のK
 ・測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 	ns × その他の設定項目 官開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 のK のK
 ▲測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時にこの画面で設定した項目を全て測定器に送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器に設定されません。 	ms その他の設定項目 を開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 かが同期_ON ● SPEED ● AVERAGE ● DELAY (sec) ● VAIT (sec) 100m Ω MEDIJM
 ・測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 チェックを付けると、レンジ同期をONIC して、下記に入力した条件を全て測定器 	ns その他の設定項目 E開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 小ジ洞期_ON <u> </u>
 ・別定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 チェックを付けると、レンジ同期をONIC して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 プロの知らけ、測定界に送信されません 	ns その他の設定項目 を開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 かが同期(ON ・シジ洞期(ON ・シジ洞期(ON ・シジ洞期(ON ・シジ洞期(ON ・シジ洞期(ON ・シジ洞期(ON ・シジョーロンタウトチェック,ON(Before) ロボインピーダンスモード_ON ロスケーリング補正_ON ロスケーリング補正_ON ロスケーリング補正_ON ローコンタウトチェック,ON(Before) の、 この項目の説明は、測定器の マニュアルを参照ください。 各項目は、ON/OFFだけが
 ▲測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 チェックを付けると、レンジ同期をONIC して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 空欄の部分は、測定器に送信されません。 	ns その他の設定項目 ご開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひジ洞期,ON ● SPEED ● AVERAGE ● DELAY(sec) ● WAIT(sec) □ コンタクトチェック_ON(Before) □ 低イピーダンスモード_ON □ スケーリング補正_ON □ コンククトチェック_ON(Before) □ 低イピーダンスモード_ON □ スケーリング補正_ON □ コンククトチェック_ON(Before) □ 低イピーダンスモード_ON □ スケーリング補正_ON □ コンククトチェック_ON(Before) □ 低イピーダンスモード_ON □ コンククトチェック」のNO 日Hi 2リジェクト_ON □ JUDGE同期,ON
 本測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 チェックを付けると、レンジ同期をONに して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 空欄の部分は、測定器に送信されません。 	ns その他の設定項目 E閉始時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひど 同知時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひど 同知時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひど 同知時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひど 同知時、下記項目の説明は、測定器の マニュアルを参照ください。 各項目は、のN/OFFだけが 制御対象になります。 それ以外の設定は、事前に 手動設定しておいてください。
 本測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 チェックを付けると、レンジ同期をONIC して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 空欄の部分は、測定器に送信されません。 ダブルクリックすると、最上位欄の設定が 	ns その他の設定項目 ご開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひジ洞明_ON のK のK ご別な時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひジ洞明_ON のK のK この項目の説明は、測定器の マニュアルを参照ください。 各項目は、ON/OFFだけが 制御対象になります。 それ以外の設定は、事前に 手動設定しておいてください。
 本測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 チェックを付けると、レンジ同期をONIC して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 空欄の部分は、測定器に送信されません。 ダブルクリックすると、最上位欄の設定が 全ての欄にコピーされます。 	ns その他の設定項目 定開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 少切同期,ON ・シゾ同期,ON ・シゾ同期,ON ・シゾ同期,ON ・シゾ同期,ON ・ SPEED ・AVERAGE ・DELAY(sec) ・VAIT(sec) 」など、ビーダンスモード,ON コンタクトチェック,ON(Before) 」低インビーダンスモード,ON コンククリング補正,ON ロンタクトチェック,ON(Before) 」低インビーダンスモード,ON コンククリング補正,ON ロンクリング補正,ON ロンクロングが構成,ON 日は、別定器の マニュアルを参照ください。 各項目は、別定器の マニュアルを参照ください。 各項目は、のN/OFFだけが 制御対象になります。 それ以外の設定は、事前に 手動設定しておいてください。 100公 MEDIJM マ 0.0 10公 MEDI
 本測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを付けると、レンジ同期をONIC して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 空欄の部分は、測定器に送信されません。 ダブルクリックすると、最上位欄の設定が 全ての欄にコピーされます。 	ns その他の設定項目 ご開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 ひご洞期のN ・ SPEED ・ AVERAGE ・ DELAY (sec) ・ WAIT (sec) 100m 公 MEDIJM ・ 0.0 100m 公 MEDIJM ・ 0.0 100 MEDIJM ・ 0.0 10
 本測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを外すと、ここの測定条件は測定器 に設定されません。 チェックを付けると、レンジ同期をONIC して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 空欄の部分は、測定器に送信されません。 ダブルクリックすると、最上位欄の設定が 全ての欄にコピーされます。 	Int × その他の設定項目 OK 管閉始時、下記項目を全て測定器に設定する。 OK ごが河期(ON ● AVERAGE ● DELAY (sec) ● #AIT(sec) ロロののの ● AVERAGE ● DELAY (sec) ● #AIT(sec) ロスクーリング構正 ON □ スクーリング構正 ON ロスクーリング構正 ON □ スクーリング構正 ON ロスク MEDIAM ● ● 0.0 ● JADOGE同期(ON ロスク MEDIAM ● ● 0.0 □ JADOGE同期(ON) □ WEDIAM ● ● 0.0 □ JADOGE ■ DIAN □ WEDIAM ● ● 0.0 ■ WEDIEEP OFF 11% ○ MEDIAM ● ● 0.0 ● DIAN □ 000 ○ MEDIAM ● ● 0.0 ● DIAN ● ■ 0.0 □ WEDIAM ● ● 0.0 ● DIAN ● ■ 0.0
 本測定と一緒に他の測定を使用する場合、 チェックを付けます。(詳細は、後述) ここにチェックを付けると、測定開始時に この画面で設定した項目を全て測定器に 送信します。 チェックを付けると、レンジ同期をONに して、下記に入力した条件を全て測定器 に送信します。 空欄の部分は、測定器に送信されません。 ダブルクリックすると、最上位欄の設定が 全ての欄にコピーされます。 	Ins × その他の設定項目 OK 管開始時、下記項目を全て測定器に設定する。 OK ご河周期ON ● DELAY (sec) ● WAIT (sec) ● WEDUM ● 0.0 □エンタウトチェック,ON(Before) □ 低 へ パーク・カンERAGE ● DELAY (sec) ● WAIT (sec) □エンタウトチェック,ON(Before) □ 低 かいの ● 0.0 □エンタウトチェック,ON(Before) □ 低 の ● 0.0 □エンタウトチェック,DN(Before) □ 低 の ● 0.0 □エンタウトチェック,DN(Before) □ 低 の ● 0.0 □エンタウトチェック,DN(Before) □ 低 ● 0.0 □エンタウトチェック、レークシンチェード、ON □ 加 ● 0.0 □ ホーク・シンチェード、ON □ 0.0 □ ホーク・シンチェード、ON □ 0.0 □ ホーク・シンチェード、ON □ 0.0 □ ホーク・シンチェーク・シンチェード、ON □ 0.0 □ ホーク・シンチェーク・シーク・シンチェーク・

<u>「補正」タブ</u>	
(Cl2021 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.	
START PAUSE STOP Retry	ショート補正のON/OFFを切り換えます。
	オープン補正のON/OFFを切り換えます。
HIOKI IM3536/BIAS Ver!b 測定 補正 MEMORY ロショート袖正ON・ ロオーブン補正ON・	ロード補正のON/OFFを切り換えます。 注) 各補正の詳細設定は、事前に手動で行っておく必要が有ります。
	フト側の機能は、各補正のON/OFFだけを制御します。
□ □-F袖王ON#	
GP-B7ドレス FRESET 小部測定器を使用 1 FRESET 小部測定器を使用 1 FRESET FRESET	

<u>「MEMORY」タブ</u>

、 LCRメータのパネルに表示されている測定値を、LCRメータ内蔵のメモリーに保存ON/OFF、保存開始/停止、						
保存データをExcelシートに取り出しなどを行います。						
(C)2021 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc. X						
START PAUSE STOP Retry						
残少時間 残少回数 ULOV1 119592 (DI 15 V1-	LCRメータ内に保存されているデータ数を取得します。 まし、データが保存されていれば「メモリーデータ取得しばタンが有効になります。					
HIOKI (MS35307 BIAS VEITA 測定 補正 MEMORY						
データ数取得 Max 1000個まで	LCRメータ内に保存されているデータ数をExcelシートに取り込みます。					
	LCRメータ内に保存されているデータを全てクリアーします。					
メモリーデータ取得	LCRメータ内メモリーへの保存モードをONにします。					
- メモリー機能	LCRメータ内メモリーへの保存モードをOFFにします。					
x=1/517- x=10N x=10FF	LCRメータを FREE RUN に設定します。(自動繰返し測定)					
トリガ 内部(PLIN) ・	LCRメータを HOLD MODE に設定します。(外部トリガ測定)					
	LCRメータにトリガを送信します。					
	LCRメータをローカルモードに戻し、手動操作が可能になります。					
GP-Bアドレス □ 小部測定器を使用 1 ▼ ■ PRESET						

<u>「DC条件」タブ</u>	測定パラメータに「DCR」を選択した時だけ表示されます。 DCRの測定条件を設定します。	
	(C)202\SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.	JUDGE同期のON/OFFの選択。
	START PAUSE STOP Retry	低Z高精度モードのON/OFFの選択。
DCRの測定レンジを設定します。	· 残り時間 · 残り回数 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DCオフセットのON/OFFの選択。
AUTOレンジを選択した場合、 そのレンジ範囲を設定します。	測定 補正 DC条件 MEMORY	レンジ同期のON/OFFの選択。 測定レンジ毎に測定条件を設定する。
測定スピードを選択します。	■加格加(NUC) 加圧の来件 測定レンジ AUTO ■ JUDGE同期ON	その余件は、ト記の画面で行います。 チェック無しからチェックを付けたときに エ記画表がまニナやオナ
AC電源の商用周波数を選択します。	レンジャ眼 D-100m Ω ・ レンジャ眼 H-100M Ω ・ DCオフセットON・	いた回面が衣示されます。 Other Items X
アベレージ回数を入力します。 (1~256)	・ 測定スピード・ MEDIUM 」 □レンジ同期設定 電源間波数 ◆ 50Hz 」	
ディレイ時間を入力します。―――― (0~9.9999s)	アベレージ↓ ディレオ時間 ◆ 0.0	100m2 MEDIAM 1 12 MEDIAM 1
ADJディレイ時間を入力します。 DC 0V安定するまでの測定遅延。 (0.003~9.9999s)	<u>ADJディレイ時間</u> ◆ 0.003	10Ω MEDIAM 1 10Ω MEDIAM 1 1kΩ MEDIAM 1 1kΩ MEDIAM 1 10kΩ MEDIAM 1
	ダブルクリックすると、最上位欄の設定な 全ての欄にコピーされます。	55 MEDIAM ■ 1 1000公 MEDIAM ■ 1 1000公 MEDIAM ■ 1 1000公 MEDIAM ■ 1
	GP-18アドレス 1 ▼ ■ PRESET 「外部測定器を使用	
		レージ回数を入力します。(1~256)

<u>外部DC-BIASを使用した測定</u>

「W32-IM3536BIAS」限定の機能になります。





本測定を行うためには、測定開始前にスイープ値リストをExcelシートに入力しておく必要があります。 その入力したスイープ値をなぞりながら測定器の設定と測定を行います。セルが空欄なると測定を終了します。 Excelシートへスイープ値リストを入力する位置は、任意です。 ただし、「横方向入力」にチェックを付けた場合、付けない場合で入力方向が異なります。(下記説明参照)



周波数スイープの例

スイープ測定

50KHz から 250KHzまで、10KHzステップでスイープする場合。



スイープデータリストの自動作成機能

スイープ測定を行う場合の、スイープデータのリストを自動的にExcelシートに入力する機能です。 LINまたは、LOGスイープのデータリストが自動的にExcelシート上に入力されます。



外部DC電源によるバイアス印加方法



W32-IM3536BIASだけの機能

ここで使用する全ての機器やケーブル類は全て別売になります。



<u>対応する外部DC-BIAS電源</u>







外部DC-BIAS印加に必要なケーブル類





, バイアス印加ケーブル

