32-2000/2000MPX

デジタルマルチメータ Model 2000

使用できる機種 Model 2000, Model2000-SCANカード Model 2000は、ケースレー社の商標です。

.......

...

・データロガーとしての活用

SCANNER

スキャナ

スキャナ

対応

非対応

指定された時間間隔で指定された個数のデータをリアルタイムにExcelシートに 取込みます。 最大 200,000回までのデータが連続して取り込めます。

GP-IBボード

ラトックシステム製

ラトックシステム製

NI製

NI製

W32-2000MPXでは、内臓スキャナカード(10ch)を使用して多チャンネルの測定が可能です。 ・製品検査への活用

被測定物を取り換えながら、個々のデータをExcelシートに取込みます。

品番

W32-2000-R

W32-2000-N

W32-2000MPX-R

W32-2000MPX-N

注)測定器本体の内部メモリのデータを取り出す機能はありません。

価格

75.000円

190,000円

動作環境

7/8.1/10/11

(32bit ,64bit) Excel2010/2013

Excel2016/2021

(32bit版 Only)

Windows



「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット測定モード」になります。 マルチメータの設定が行われた後、「SPOT」ボタンの クリック待ちとなります。 「SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。 この時「SPOT」ボタンをクリックする変わりに「スペース」キーを押し ても同様の結果となります。 この「スポット測定モード」では、「経過時間」の欄には1,2,3...と「連続番号」が入力されます。 例えば、被測定物を取り換えながら、個々の被測定物の測定を行う場合に便利です。「スポット測定モード」を終了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

(1/4)





Model2000-SCAN スキャナカードを使用した測定方法

注)W32-2000MPXだけの機能です。

「リレーカード使用」にチェックを付けると、下記画面が表示されますから、スキャン測定の条件を設定します。「リレーカード使用」チェック が付いた状態から下記画面を表示するためには、一旦チェックを外してから再度チェックを付けます。 各チャンネルの測定ファンクション毎のサンプリングレイト(FAST,MID,SLOW)やアベレージング、熱電対タイプ等の測定条件は前ページの 各ファンクション設定画面で事前に設定しておいてください。

測定するチャンネルにだけにチェックを付けます。 測定チャンネルは連続している必要はありません。

測定ファンクションを設定します。各チャンネル毎に異なったファンクションの設定が可能です。ただし、連続したチャンネルで全て同一のファンクションに設定すると速いスキャニング測定が可能になります。 その場合、DC電圧で10chの測定に要する時間は約1.1秒です。 1~5chでは、4端子抵抗測定の選択が可能ですが、4端子抵抗測定を 選択すると、その対になるチャンネルの使用はできなくなります。例え は、ch-2を4端子抵抗測定に設定するとch-7は使用できなくなります。

各チャンネルの測定値に演算処理を行った後、Excelへの入力を行う-場合は「演算」にチェックをつけ、「係数A」「係数B」「単位」に適切な値 を入力します。

Excelへの入力値 = (測定値 - 係数B) * 係数A

スキャナカードにTC-SCANを使用するときにチェックを付けます。 TC-SCANでは、CH-1を室温測定に使用するため測定に使用できません。 1つでも温度を測定するチャンネルがある場合、JUNCTIONを選択します。 通常は、「CH-1」を選択します。

	チャンネル条件部	定						
	CHANNEL				係数A	係数B	単位	ок
	СН-2	DC電圧	•	☑ 演算	1.0	0.0	User2	TC-SCAN
	⊡ 0₩-3	DC電圧	•	☑ 演算	1.0	0.0	User3	JUNCTION
	₽ CH-4	●DC電圧	-	🛃 演算	1.0	0.0	User4	€ CH-1 C SIM
-	⊡ CH-5	温度	•	口浦算				
	Ø CH-6	DC電圧	•	🛛 演算				
1	⊡сн-7	DC電圧	•	□ 演算				
	☑ СН-8	DC電圧	•	□ 演算				
	☑ СН-9	DC電圧	•	🗆 演算				
	⊡ CH-10	DC電圧	•	🗆 演算				
				Excel	の入力値	(測定値	- B) * A	

スキャナカードの配線例 Model 2000-SCAN Scanner Card

測定速度の目安

各チャンネルの測定ファンクションが異なっている場合、または、測定チャンネルに歯抜けがある場合、10chを約1.5sec

測定する全チャンネルが連続で、測定ファンクションが全て同じ場合、10chを 約0.4secです。



スキャニング測定結果の例

🛛 Microsoft Excel - KETTHLEY2000力均0岁.xls											
(2) ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入印 書式(V) ツール(D) データ(D) ウインドウ(V) ヘルブ(E) (前を入力して(ださい・・・・・)								8 ×			
□ ※ 目 み 約 毎 □ か 3 助 魚・ダ い・マ・ 逸 2・引 引 顧 為 100% ・ ⑦							en Dirite				
1415		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\overline{\sigma} = = = \overline{\epsilon}$	1 27 70 3	.00 +.0 57 57	<u>.</u> . <u>.</u>	* •				
-	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K.
1	-		(p)BotBB()	1.46.8	1 0(0)	1.000		1 50.0			1.000
2	-	日何時刻	栓)回時間(sec)	ch-1(V)	ch-2(\$2)	ch-3(V)	ch-4(V)	ch-5(V)	ch-6(V)	ch-/(\$2)	ch-8(V)
3	-	2003/05/01 00:02:54	0	5.00138311	1053.24103	10.0024325	9.42819067	9.3801 7924	9.33981518	1053.27429	0.451
4	-	2003/05/01 00:02:59	5	5.00134503	1053.28479	10.0024818	10.35/1003	10.1842119	10.0838473	1053.28347	-0.016
5	-	2003/05/01 00:03:04	10	5.0013419	1053.21832	10.0025487	10.4240425	10.3414962	10.2536012	1053.30011	0.00
7		2003/05/01 00:03:09	10	5.00129747	1053.25119	10.0025555	10.4808757	10.4181930	10.312407	1053.27477	-0.321
0		2003/05/01 00:03.14	20	5.0013088	1053.2454	10.0025556	10.3572001	10.3313392	10.2212090	1053.20010	-0.300
0		2003/05/01 00:03:13	20	5.00127784	1053,27883	10.0023272	10.4862803	10.4630002	10.3400236	1053.33040	-0.303
10		2003/05/01 00:03:24	30	5.00133830	1053.25686	10.0024010	10.2007083	10.2093236	101067469	1053.20517	-0.494
11		2003/05/01 00:03:34	40	5.00132833	1053 27413	10.0024976	10.0867049	10.0919729	9 98391 098	1053 31 753	-0.355
12		2003/05/01 00:03:39	45	5.00130997	105326817	10.0025019	10.0482016	10.0472413	9 93347455	1053 28585	-0.485
13		2003/05/01 00:03:44	50	5.00130812	105326628	10.0024668	10.2432676	10/2232155	101073995	1053 3039	-0.509
14		2003/05/01 00:03:49	55	5 001 30089	105318944	10.0024906	9.75172516	9 79352327	9 721 48903	105319971	0142
15		2003/05/01 00:03:54	60	5.00132979	1053.18335	10.0024267	9.40708906	9.43713995	9.38236016	1053.2283	0.514
16		2003/05/01 00:03:59	65	5.00130743	1053.20865	10.0024572	9.50959364	9.46126778	9.41025085	1053.22638	0.517
17		2003/05/01 00:04:04	70	5.00129679	1053.18562	10.0024612	10.453306	10.2808031	10.1645456	1053.21871	-0.409
18		2003/05/01 00:04:09	75	5.0012756	1053.27227	10.0025179	9.60976332	9.65314655	9.6031344	1053.28193	0.472
19		2003/05/01 00:04:14	80	5.001 30655	1053.30658	10.0024254	9.83840727	9.78484964	9.71547229	1053.27202	0.015
20		2003/05/01 00:04:19	85	5.001 29454	1053.25665	10.0024512	9.9860061	9.89055054	9.81 082653	1053.24699	0.008
21		2003/05/01 00:04:24	90	5.001 29493	1053.24793	10.002396	9.42194772	9.45247709	9.40630368	1053.26922	0.496
22		2003/05/01 00:04:29	95	5.00131593	1053.26557	10.0024489	10.2794135	10.1444852	10.0547523	1053.32017	-0.004
23		2003/05/01 00:04:34	100	5.001 292	1053.36522	10.0024175	9.72580349	9.71627229	9.66453081	1053.3513	0.168
24		2003/05/01 00:04:39	105	5.00135811	1053.33698	10.0024273	10.431544	10.2987551	10.2066564	1053.22792	-0.156
25		2003/05/01 00:04:44	110	5.00133819	1053.25241	10.0023779	9.4763773	9.52898139	9.49093042	1053.27739	0.538
26		2003/05/01 00:04:49	115	5.00132413	1053.1897	10.0024578	10.0627489	9.9676078	9.89627965	1053.25594	0.006
27		2003/05/01 00:04:54	120	5.00130333	1053.28094	10.0024264	10.4726121	10.3443626	10.2319903	1053.30757	-0.416
28	-	2003/05/01 00:04:59	125	5.00129698	1053.30285	10.0024151	9.81653513	9.84568718	9.77901389	1053.29865	0.173
29	-	2003/05/01 00:05:04	130	5.00131339	1053.27173	10.0024411	9.92202399	9.9049869	9.83188772	1053.30703	0.00
30	-	2003/05/01 00:05:09	135	5.00131095	1053.28176	10.0024342	10.389145	10.2742067	10.1622062	1053.32457	-0.514
31 2003/05/01 000514 140 5.00128839 105324679 10.0024123 9.4364963 9.51332622 9.47551038 105331517 0516+									0.516 -		
							<u>•</u>				
コマン	F									NUM	1

外部測定器(マルチメータ等)の設定方法

外部測定器とはGP-IBでパソコンと接続されている必要があります。(下図) 外部測定器から送られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、複数のデータの場合(Max10個)、データ間はコンマで区切られている必要が あります。
注)全ての測定器との通信を保証するものではありません。

メ	外部測定器のGP-IBアドレスを設定します。						
外部測定器の条件設定	測定器のデリミタを設定します。通常は、LF+EOIです。						
GP-IBアドレス 11 ・・ デリミタ LF+EOI ・ 測定器初期(ヒコマンド (必要な場合)	測定開始前に、測定器に送信するコマンドがある場合は、ここに入力します。ファンクションやレンジ切換えのコマンド を入力します。通常は空欄です。						
- データ受信時の設定 クエリーコマンド(必要な場合) ✓ トリガ送信必要	し、外部測定器からデータを受け取る時、クエリーコマンドを事前に送信する必要がある時、ここに送信する クエリコマンドを入力します。ほとんどの場合、空欄でOKです。 もし、マルチメータがSCPIコマンド準拠のものでしたら、下記のコマンドのどれかが使用されます。 :READ? :FETCH? :MEAS?						
O GET O *TRG O任意⊐マンド ⊡NIT:IMM	一外部測定器のデータ受信時にトリガが必要な時、チェックをつけます。						
✓ 演算実行 係数 A 1.0	─「GET」,「"*TRG"」,「任意コマンド」からトリガの方法を選択します。 通常は、「GET」の選択をします。 「任意コマンド」を選択した場合は、トリガコマンドをデキストボックスに入力します。						
係数 B OQ 単位 User •	外部測定器のデータに演算処理を行うときにチェックします。 複数のデータが受信された場合は、その全ての データに、下記に入力した演算が行われます。						
測定値に、下記の演算が行われた後、Excelへ入力されます。 入力値 = (測定値 - B) * A	取 り込んだデータに、下記演算を行った後、Excelへ入力します。 Excelへの入力値 = (測定器データ - B) * A						
データ書式 QUIT	ヘッダとしてExcelへ入力する事項をここに入力します。 空欄の場合、「外部測定器」が入力されます。						
測定機器-1 ブータの修想 0 放産データ データ間の区切り方法	- 外部測定器のデータを数値として扱うか、文字しとて扱うかの 選択を行ないます。通常は、「数値データ」に設定します。						
	- 外部測定器から複数のデータが送信される場合、データの 区切り文字を指定します。一般的には、「コンマ」が使用され ます。						