A / D コンバータ

PS-2032GP PS・2032GPは、ティアック社の商標です。

品番	GP・IBボード	価 格
W32 · 2032 · R	ラトックシステム社	
W32-2032-C	コンテック社	90,000
W32·2032·N	NI社	(消費税は含まれておりません。)
使用できる機種 PS-	2032GP	

	動作環境
•	Win98SE/Me
() 🖂	Win 2000/Xp
	Excel2000
せん。)	Excel2002/2003

TEAC M ō

機能

3つの測定モードを持っています。

1.メモリー受信モード

測定器本体の内部メモリを使用して、4 チャンネル / 5 µ s サンプリング、32 チャンネル / 50 µ s サンプリング で、最大120Kデータの取込が可能です。受信データが32Kデータまでなら自動作図を行います。

- 2.ダイレクト受信モード 測定器本体の入力値を直接読み込んで、リアルタイムに Excel シートに取込みます。 連続 120K データの受信 が可能です。
- 3.入力値のリアルタイムモニタ

入力チャンネルのリアルタイムモニタを行います。

各チャンネルの電圧値を他の物理単位に変換ができます。



操作説明

測定器の内部メモリーを使用して、高速データ取込を行います。(取り込めるデータ数は、チャンネル当たり最大120Kデータです。)

< メモリー受信モード >	(C)1998 SYSTEMHOUSE SUNRISE	,波形データを取込む開始位置をトリガポイントからの時間で入力します。トリガポイン
測定器から波形の取込を開始します。――	• START PAUSE STOP SPOT	トから前はマイナスの値、後はプラスの値で入力します。入力が無い場合や不適当 な値が入力された場合、「0」が入力されたものとします。
測定中は「赤色」、停止中は「灰色」 となります。		波形データを取込む最終位置をトリガボイントからの時間で入力します。トリガボイン トから前はマイナスの値、後はブラスの値で入力します。入力が無い場合や不適当 な値が入力された場合、「1」が入力されたものとします。 (日)」、取込デーへ参加が120 000 (例を報える場合は、開始が置から120 000 (例手で
トリガ・チャンネルを指定します。		となります。
動作モードを「メモリー」受信に切り換えます。	TEAC-RS-2032GP A/Dコンバータ	1度に取込めるデータ数は、120,000個までです。データが最下行に到達すると、 すぐ右の列の先頭からデータ入力が継続されます。
トリガ・モードを切り換えます。「FREE RUN」は、 「START」ボタンのクリックと同時にデータ取	・動作モード メモリーモード - トリガロイー - トリガモード トリガロイー	現在のスキャンチャンネルで設定可能な測定条件を表示します。(裏面の説明参照)
込を開始します。 他の設定では、トリガ条件成立まで取込を開始 しません。詳細は、測定器の取扱説明書を参照 ください。	 ○ ロギング ● クロス/↑ ・ ● クロス/↑ ・	Excelシート上のカーソルを上下/左右に移動し波形取込開始位置を決定します。 「スタート」ボタンをクリックするとカーソル位置から下方向へ波形データを取込みます。
電圧レンジを切り換えます。		//
サンプリング周期を設定します。 サンプリングは、4 チャンネル毎に 同時サンプリングを行います。 トリガレベルを設定します。	O ±5V ●0 」 ズタートCH トリガ前 トリガ前	注意低级の次カ メ スケーリング演算を行うチャンネル ch-18 ch-916 ch17-24 ch25-32 「新数A」 単位 「係数A」/日 「「飲み」 単位 「係数A」/日 「「」」 10.0 0.0 Kg/cm2
スタートチャンネル / ストップ チャンネルを設定します。	ストップCH トリガ後 10000	
波形を取り込んだ後に自動的に作図を行います。 ただし、受信データが32Kデータを越えた場合、	9 - ms チャンネル条件	□ ch-4 1.0 0.0 € = (受信アーダ・B)*A □ ch-5 1.0 0.0 □ □ ch-6 1.0 0.0 □
光頭から32Kテーダまでか作図されます。 列を越えて作図する事はではません。	● 22 ▼ ダラフ作図	□ ch-7 1.0 0.0 ◆ 〈ださい。
測定器本体で設定した GP・IB アドレスと同じ値を設定します。	Sunise 2274/1020 712 41	
注1)測定器のデリミタは「CR + LF」に設定してくた	ざい。	- Excel入力値=(電圧値-係数B)*係数A
注2) I度に取込めるテーダ数は、ナヤンイルヨリ120Kテーダまでです。但し、EXCEIの性質上、あまり多くのテーダを取込め ますと データの表示動作が極端に遅くなりますから実用的ではありません。取込む1波形のデータ数は 10Kデータ!		* クラフシートに作図が行われます。 メ チェックが無いときは、常に係数A=1,係数B=0で チェックを付けないとデータの入
内に収めることをお薦めします。波形の取込速度は、Pentium200MHzのパソコンを使用した場合、下記がおおよそ		かっています。 カビングを行うないと、ケータの人 力されたシート上に作図されます。
目安となります。(作図時間は含みません) ・波形データ数 1チャンネル / 10Kデータの時、約 22秒		「単位」は 少要なち入力してください。 ● グラフシートに作図 QUIT
・波形データ数 4チャンネル / 32K データの)時約120秒	

- チャンネル / 10K
- ・波形データ数 4チャンネル / 32Kデータの時、約120秒



操作説明 測定器の入力値をモニターします。モニター値はExcelシート上に表示されます。

