

FUNCTION毎に、Excelへ入力する測定項目 にチェックを付けます。チェックを付ける項目数 に制限はありません。 各測定項目に、PASS/FAILの判定値を設定 するためには、「Shift」キーを押したまま、各 測定項目のチェックボックスをクリックします。 判定値を入力するための画面が表示されます。 下記図を参照ください。 データを取込む回数を指定します。但し、	(C) 2006 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc. START PAUSE メの取込まで SEC 残回数 BE 横河電機 3298F
「STOP」ボタンでいつでも中断できます。また、 何も入力されていないときは、200,000回と解釈 されます。入力できる最大回数は、200,000回です。	扉度 フリッカ 色度Lxy データを取込む時間間隔(秒)を入力します。 ● 度しxy ● 色度XYZ ● 色度ToduyL ● 色度RGB 一日 一日
測定開始後の経過時間を付加します。	
データに日付時刻を付加します。 最初のデータ取込時、測定項目名等のヘッダ	 ビY ・ 別定オートレンジ 40000 ・ ・ 加定オートレンジ ・ は000 ・ が ・ かく ・ は に ・ か ・ か
を付加します。	測定回数 5 時間間隔(sec) 1.0 DISPLAY-ONで、約2.2sec/回が最速です。
データの入力と共にシートをスクロールします。	 ● ヘッダ ● 経過時間 ● 測定値表示OFF ● 通信条件 ● 通信条件 ● 回信条件 ● 回答用 ● 回答用
測定中、測定器パネルの表示をOFFにします。 表示をOFFにすると、若干測定速度が速くなり ます。	DISPLAY-OFFで、約7sec/回が最速です。
測定中の測定器をリピートに設定します。 通常はチェックを外してシングルで測定を 行います。 測定時間間隔が長い場合、リピートにする と、測定器パネルで現在の値を確認する ことができます。	3298Fを接続したパソコンのCOM ポートの条件を設定します。 3298F側に設定した通信条件に 合わせます。 ・推奨する設定条件 ボーレート:38400 データビット:8 ストップビット:2 パリティ:None ハンドシェーク:Hard(固定)
	判守値の入力方法
	判定他のハガガ海
全ての測定項目に判定値を設定できます。 各測定項目のチェックボックス上を「Shift」キーを 判定を外れた場合、Excelシートに赤色で測定値	を押しながらクリックします。 が入力されます。
	一判定を行う場合にチェックを付けます。
判定値の人力	この判定値を外れると、Excelシートに赤色で測定値が表示
 ● 度 X YZ OK X	GAUます。 両方の、または、どちらかの に数値を入力します。 空欄の場合は、判定は行われません。

上側判定値 [下側判定値]

測定結果例

注)測定データが、Excelシートに薄い灰色で入力される場合があります。これは、下記の理由により測定データが不確かな場合です。 この測定データが不要な場合は、測定終了後、Excelシートから削除してください。 1.再キャリブレーションが必要な測定データの場合。 2レンジオーバの測定値の場合。

📧 Mi	croso	ft Excel - Y	(EW3298F.	xls												-		X
3	ファイル(E) 編集(E)	表示①	奪入仰	書式の	yール(①	データ(<u>D</u>)		フィンドウ(W) ヘル	プ(H) 。	Adobe PDF(<u>B</u>)	3298F		質問を入っ	りしてください	-	- 8	×
	i MS	S Pゴシック	- 11	B	ΙUΕ	33	- a	%	• • .0 .00 €		🔲 • 🖄 • 🕹	↓ - → →	. 🤊	2				-
	M49	-	fx															
	A	E	3		С		D		E		F	G	н	I	J	K		-
1																		
2	E	日付時刻		経ì	圖時間(sec)	輝度	(cd/m2)	É]輝度(cd/m2)	黒輝	度(cd/m2)	コントラスト	Х	Y(cd/m2)	Z			
3		2006/10/	13 23:49:2	6		0	48	<u>1</u>	48	1	48	1	46.3	47.9	26.4			
4		2006/10/	13 23:49:3	0	4.07	8	47.9	9	47.9	1	47.9	1	46.3	47.8	26.4			
5		2006/10/	<u>13 23:49:3</u> 40.00.40.0	5	8.48	4	47.8	3	47.8		47.8	1	46.2	47.8	26.3			
7	-	2006/10/	13 23:49:3	9	17.90	3	47.	-	47.7		47.7	1	40.1	47.0	20.2			
8		2006/10/	13 23.48.4	8	21.76	5	47.0		47.0		47.7	1	40	47.5	26.2			
9		2006/10/	13 23 49 5	2	26.20	G G	47.5	5	47.5		47.6	1	46	47.5	26.2			
10		2006/10/	13 23:49:5	7	30.6	4	47.5	5	47.6	i	47.6	1	46.1	47.6	26.2			
11		2006/10/	13 23:50:0	1	35.09	3	47.5	5	47.6	i	47.5	1	46	47.5	26.2			
12		2006/10/	13 23:50:0	6	39.53	1	47.6	ŝ	47.5		47.7	1	46.1	47.6	26.3			
13		2006/10/	13 23:50:1	0	43.98	4	47.6	ŝ	47.7		47.7	1	46.1	47.6	26.3			
14		2006/10/	13 23:50:1	4	48.35	9	47.1	7	47.7		47.7	1	46.2	47.8	26.4			
15		2006/10/	13 23:50:1	9	52.82	8	47.1	7	47.8		47.8	1	46.3	47.8	26.4			
16		2006/10/	13 23:50:2	3	57.23	4	47.8	3	47.9	1	47.9	1	46.4	47.9	26.5			
1/		2006/10/	13 23:50:2	8	66.10	5	47.8	1	47.8		48	1	40.4	47.9	26.5			
10	1	2006/10/	13 23.00.3	7	70.60	0	40		40		40	1	40.5	40	20.5			
20		2006/10/	13 23 50.3	1	75.06	2	40	1	40		40	1	46.5	40	26.5			
21		2006/10/	13 23 50 4	6	70.00	5	48	1	48.1		48.1	1	46.6	481	26.6			
22	-	2006/10/	13 23 50 5	ŏ	83.95	3	48.1	1	48.2		48.1	1	46.6	48.1	26.6			
23		2006/10/	13 23:50:5	4	88.37	5	48.1	1	48.1		48.2	1	46.6	48.1	26.6			
24		2006/10/	13 23:50:5	9	92.81	2	48.1	1	48.2		48.2	1	46.6	48.1	26.6			
25		2006/10/	13 23:51:0	3	97.21	8	48.1	1	48.3	1	48.3	1	46.7	48.2	26.7			
26		2006/10/	13 23:51 :C	8	101.70	3	48.3	3	48.4		48.4	1	47	48.5	26.8			
27		2006/10/	<u>13 23:51:1</u>	2	106.15	6	48.5	5	48.5		48.6	1	47.2	48.6	26.9			
28		2006/10/	13 23:51:1	/	110.59	3	48.					輝度の推	移					
29		2006/10/	13 23:51:2	1 E	115.03	1	48.		45									
30		2006/10/	13 23:01:2 4 9 09:64 9	0	102.01	5	40.		40									
32		2000/10/	13 23 51 3	4	128.31	2	49.		40		·····		····					
33		2006/10/	13 23 51 3	9	132.76	5	49				1			6 1				
34	-	2006/10/	13 23:51:4	3	137.20	3	49.		35					····				
35		2006/10/	13 23:51:4	8	141.65	6	49.							(NI)				
36		2006/10/	13 23:51:5	2	146.1	4	49.		30	·								
37		2006/10/	13 23:51:5	7	150.60	9	5		OF					MIIII				
38		2006/10/	13 23:52:0	1	155.03	1	0.0	n/bc	20	1			البر		111			
39		2006/10/	13 23:52:0	5	159.34	3	0.0	1度(6	20	<u>.</u>	<u>i</u>							
40		2006/10/	13 23:52:1	0	163.73	4	0.0	R.			1		K I	1 111	1 LA			
41		2006/10/	13 23:52:1	4	1 1 1 1 2 5 4	3	0.0		15				1	·····	1-141			
42		2006/10/	13 23 52 1 13 23 52 4	3	176.00	о IG	0.0					N.	1					
44		2000/10/	13 23 52 9	7	181.9	5			10		~~~~	- And						
45		2006/10/	13 23:52:9	2	185.67	2	0.0				al w	~			1			
46		2006/10/	13 23:52:3	6	190.01	5			5	f	ev							
47		2006/10/	13 23:52:4	0	194.35	9				-								
48		2006/10/	13 23:52:4	5	198.73	4			20000 2	5000	30000	35000	40000	45000	50000	,	5000	
49		2006/10/	13 23:52:4	9	203.10	9	0.0											
50		2006/10/	13 23:52:5	4	207.56	2						経過時間	(sec)					~
• •	F H	<u>Sheet1</u> /She	et2/Sheet	3/							<						>	Î
図形	の調整(B) - 🗟 オー	トシェイプ(山)・	1	V DOP		4 0 8		3 · 2 · 1	-=	= = = •							
ייבר.												-			NUM			

USB-RS232C変換器の使用に付いて

パソコンに「測定器」と接続できるRS232Cポートの空きがない、または、ノートパソコンにRS232Cポートが装備されていない場合、

パソコンのUSBポートをRS232Cに変換して、「測定器」のRS232Cポートに接続します。

その場合、パソコンのOSは「Win98SE/Me/2000/Xp」に限られます。

「USB-RS232C変換器」は、ユーザ側で市販のものをご用意ください。本商品には含まれておりません。

当社では、下記の「USB-RS232C変換器」で動作確認をしております。

また、各変換器に付属するインストールガイドに従って変換器のドライバを適切にインストールしてください。正常にインストールした後、 その時に割り当てられたポート番号を確認し、上記の「通信条件の設定」のRS232Cポートに、その番号を設定します。

