W32-35411/-35415/-3541-RS

HE H는 문T	接続台数	品番	GP-IBボード	価格	動作環境
抵 	1台	W32-35411-N	NI社		Windows 7 Windows 8.1 Windows 10/11 (64bit版) Excel2010/2013 Excel2016/2019
		W32-35411-R	ラトックシステム	95,000H	
3541	5台	W32-35415-R	NI社	280.000	
		W32-35415-N	ラトックシステム	280,000	
使用できる機種 3541 3541は、日置電機の商標です。	1台	W32-3541-RS	RS-2332C専用 USBでの使用可	95,000円	(32bit版 Only)



レンジに設定されます。

4



<u>・データロガーとしての活用</u>

指定された時間間隔で指定された個数のデータをリアルタイムにExcelシートに取込みます。 取り込み可 能な抵抗計は最大5台(W32-35415)です。

日間雷機

・製品検査への活用

被測定物を取り換えながら、個々のデータをExcelシートに取込みます。(スポットモード)

・FREE RUNでも外部トリガ入力に同期したデータ取込ができます。

抵抗計リアーの外部トリガ信号に同期してデータを取込むことができます。この外部トリガによる取り込みは、 抵抗計が「HOLD」「FREE RUN」のどちらでも可能です。フットスイッチ等を抵抗計の外部トリガ信号入力に使 用すれば製品検査に威力を発揮します。

・抵抗値と温度測定値を同時にExcelに取込むことができます。

・抵抗計の設定

抵抗計のファンクションやレンジ等の設定はもちろん、BIN機能、コンパレート機能、温度換算、温度補正、 温度センサ等の設定もパソコンが行います。

・抵抗計以外に外部測定器のデータも同時に受信できます。(W32-3541-RSは除く)

外部測定器を含めると、全10台までの測定器のデータの取り込みが行なえます。(W32-35415)



測定器からデータの取込を開始します。――	(C)2003 SYSTEMHOUSE SUNRIS	「一」「「「「「「」」」」」「「「」」」」」「「「」」」」」「「」」」」」「「」」」」
「PAUSE」を先に押してから「START」を押す とスポット測定モードになります。	• START PAUSE STOP •	データの取込を停止します。
測定中は「赤色」、ポーズ中は「青色」、停止中 は「灰色」となります。	次のサンプルまで SEC SPOT ● 残り回数 回	「PAUSE」中、有効となり、クリックする毎にデータを取り込みます。
設定する測定器を選択します。	HIOKI 3541 Ver1	スパットモートでは、テータのサンフリンクに使用します。 スポットモードでサンプルモードを外部トリガに設定した場合は、 島和1回だけ、この「SPOT」ボタンを知すと その後 外部トリガに
測定に使用する測定器にチェックします。		同期してデータをExcellに取込みます。
測定ファンクション(下記)を設定します。		入力チャンネルを選択します。
「LP抵抗+温度」	一別定レンジーサンプル速度 ● AUTO ● MEDNING ● T ■	サンリンク述及を設定します。
測定レンジをAUTO/MANUALで切換えます。 AUTOのチェックを外すとレンジ入力用テキスト	100 Ω ま示単位 ます● 日付時刻	測定値をExcelへ入力する時の単位を設定します。「実値」は、 「Ω」の単位での入力を意味します。
ボックスが現れますからレンジをキーボードか ら入力します。厳密な値を入力する必要はあ リません、入力された値に一番近い1つ上の		N
うみにんのパリビルに 軍匹い ノエの		

サンプリングモードを設定します。 「FREE RUN」は、測定中もFREE RUN状態を保持し ます。 「パソコン」は、測定時間毎にパソコンが測定器にトリ ガを送信します。測定器はHOLD状態になります。 「外部トリガ」は、抵抗計リアーパネル(EXT I/O)のトリ ガ端子に同期してデータを取込みます。トリガ入力 が無い間は測定器はHOLD状態になります。 「外部トリガ(FREE RUN)」は、上記と同じく、抵抗計り	(C)2003 SYSTEMHOUSE SUNRIS)× START PAUSE STOP 次のサンブルまで SEC SPOT 残切数 回 SPOT	Excelシート上のカーソルを左右・上下に移動します。 Excelシート上のカーソルを移動しデータ取込開始位置を 決定します。「START」ボタンをクリックするとカーソル位置 から下方向ヘデータを取込みます。 データを入力するExcelシートの切換えを行ないます。 データの入力と共にシートをスクロールします。
を取込みますが、トリガ入力が無い間でも測定器は FREE RUN状態になっています。		データに日付時刻を付加します。 、測定開始後の経過時間を付加します。
測定のトリガディレイ時間を入力します。通常は、 空欄または「0」を入力します。	FUNCTION IN A 1 抵抗 A 1 測定レンジ サンプル速度 AUTQ MEDIUM C DCROLL	最初のデータ取込時、測定項目名等のヘッダを付加します。
測定器のアベレージンク回数を設定します。	100 Ω 表示単位 トリガディレー ● sec サンブルモード ■日付時刻 ■日付時刻 ■日付時刻	
測定値に演算処理を行います。(次図参照)	アペレージ ● FREE RUN ▼ ▲ッグ ● Non ● 温度摘正 ● ○ 12 ▲温度換算 ● □ <t< td=""><td>「他の設定」でONにした項目が赤色で表示されます。</td></t<>	「他の設定」でONにした項目が赤色で表示されます。
測定器本体で設定したGP-IBアドレスと同じ値を設		
_{足しま9} 。 「W32-3541-RS」では、「通信条件」ボタンが表示され RS-232Cのポート番号を設定します。	##2665至11 ▼	──「温度補正」「温度換算」などのその他の設定を行 ないます。 (後述参照)
		── 抵抗計のファームウェアバージョンが表示されます。
テーダを取込む回数を指定します。但し、「STOP」ホ タンでいつでも中断できます。また、何も入力されて いないときは、200,000回と解釈されます。入力できる 最大回数は、200,000回です。	サンブル間隔 回数 ● 5 間欠時間(sec) 1	一データを取込む時間間隔を入力します。 ここで入力した時間と実際の時間間隔では若干の差異 が発生します。何も入力が無い場合やゼロが入力され
GP-IBで接続した他の測定器からのデータを同時 に読み込みます。(後述参照) W32-3541-RSでは、この項は表示されません。		た場合は、最速(10回/秒程度)でデータを取り込みます。 入力できる最大時間は、3600秒です。
• • • • • • •		入力した測定条件を保存及び読み込みを行ないます。

スポット測定モードの使用方法

「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット測定モード」になります。抵抗計の設定が行われた後、「SPOT」ボタンのクリック 待ちとなります。「SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。この時「SPOT」ボタンをクリックする変わりに「スペース」キーを押しても同 様の結果となります。この「スポット測定モード」では、「経過時間」の欄には1.2.3…と「連続番号」が入力されます。 例えば、被測定物を取り換えながら、個々の被測定物の測定を行う場合に便利です。「スポット測定モード」を終了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。

「他の設定」の入力

ここで設定する各項目の詳細説明につきましては「抵抗計3541」に付属する取扱説明書を参照してください。

	その他の設定項目		BIN機能を設定し、抵抗計のBIN機能を
温度補正の条件設定を行なうと		1台目 その他の設定条件	
共に抵抗計の温度補正機能を ONにします。	■ 温度補正条件の設定とON	■BIN測定条件の設定とON	テェックが無い場合は、BIN機能はOFF に設定されます。
チェックが無い場合は、温度補 正はOFFに設定されます。	基準温度 20.0 °C 温度係数 3930 ppm/°C	☑ 0 HL I 上限值 9999999 下限值 00000	BIN機能をONに設定した場合は、測定 値の右側にBINの結果が入力されます。
涅度 換質の 条件 設定を行たうと	■ 温度換算条件の設定とON	☑1 HL 上限值 9999999 下限值 00000	BINのExcelへの人力値の意味は下記 の通りです。
	初期抵抗 0.2 Ω 初期温度 20.0 °C	☑ 2 HL I 上限值 9999999 下限值 00000	Excelへ入力される値は、下記の該当 BIN値の合計値です。
チェックが無い場合は、温度換 算はOFFに設定されます。	定数 235 °C	☑ 3	BIN0=1,BIN1=2, BIN2=4, BIN3=8 BIN4=16, BIN5=32, BIN5=64 BIN4=16, BIN5=256 BIN5=512
	🖻 温度測定条件の設定	☑ 4 HL ▼ 上限値 9999999 下限値 00000	の して、 BINJ-128, BINJ-238, BINJ-512 例えば、BINJ,BIN3に該当した場合は、
温度測定を行なうための温度 センサの設定を行ないます。	温度センサ Analog マ 基準電圧1 0.0 V	☑ 5 HL ▼ 上限值 9999999 下限值 00000	「10」がExcellに入力されます。
チェックを付けない場合は、 抵抗計の現状を維持します。	基準温度1 20.0 °C 基準電圧2 1.0 V	図6 HL ▼ 上限値 999999 下限値 00000	セルフキャリブレーションをONにします。
	基準温度2 100.0 °C	☑7 HL 上限值 999999 下限值 00000	オノセット電圧補止をUNIにします。
コンパレータの条件設定を行な うと共に抵抗計のコンパレータ 機能をONICLます	コンパレータの設定とON	☑8 HL ▼ 上跟值 9999999 下跟值 00000	
チェックが無い場合は、コンパレ	BEEP OFF	☑ 9 HL ▼ 上跟値 9999999 F限値 00000	
ータはOFFに設定されます。	判定モード <u>HL</u>		
コンハレーダをUNIに改たすると 測定結果がHiの場合は、Excel	上跟值 999999		UIT
への入力データが赤色表示され		□ オフセット電圧補止 ●	
Lowの場合は、青色表示されます。			

「係数演算」の入力



「通信条件」(RS-232C)の設定

本項は、「W32-3541-RS」のアドインソフトにだけ適用されます。

通信条件の設定 × 通信ボート 1 ←	RS-232Cのポート番号を設定します。 本項で変更可能な項目はポート番号だけで、他の項目は固定されています。
ボーレート 9600 ▼ データビット − ○7 ⊙8	
ストップビット - ©1 O2 - パリティー -	
O Even O Odo	

「GP-IB」「RS-232C」の切換

GP-IBとRS232Cの切換の詳細につきましては、抵抗計に付属する取扱説明書を参照ください。

「W32-35411」、「W32-35415」を使用する場合は、GP-IBを使用して 通信を行ないますから、下記の設定を行いGP-IBに切り換えます。



「SHIFT」+「ENTER」キーでメニューから「IF」を表示し、 インターフェイスをGP-IBに切り換えます。 「W32-3541-RS」を使用する場合は、RS-232Cを使用して通信を行ない ますから、下記の設定を行いGP-IBに切り換えます。



「SHIFT」+「ENTER」キーでメニューから「IF」を表示し、 インターフェイスをRS-232Cに切り換えます。

測定値のExcel入力例

1台目の抵抗計の測定値 (抵抗値、BIN値、温度) 2台目の抵抗計の測定値 (抵抗値、BIN値、温度)

	A	В	С		E	F	/ G	Н	I	J	K
1											
2		日付時刻	経過時間(sec)	測定値1(Ω)	BIN1	温度1	測定値3(Ω)	BIN3	温度3	測定値5(Ω)	温度5
3		2004/01/01 14:03:31	0	10.1085	2	23.5	10.1085	0	23.5	10.1085	23.5
4		2004/01/01 14:03:32	1.001	10.1095	2	23.5	10.1093	0	23.5	10.1086	23.5
5		2004/01/01 14:03:33	2.003	10.1105	6	23.5	10.1101	0	23.5	10.1087	23.5
6		2004/01/01 14:03:34	3.004	10.1115	6	23.5	10.1109	0	23.5	10.1088	23.5
7		2004/01/01 14:03:35	4.005	10.1125	6	23.4	10.1117	0	23.4	10.1089	23.4
8		2004/01/01 14:03:36	5.007	10.1135	6	23.5	10.1125	0	23.5	10.109	23.5
9		2004/01/01 14:03:37	6.008	10.1145	6	23.5	10.1133	0	23.5	10.1091	23.5
10		2004/01/01 14:03:38	7	10.1155	6	23.5	10.1141	0	23.4	10.1092	23.4
11		2004/01/01 14:03:39	8.001	10.1165	2	23.5	10.1149	0	23.5	10.1093	23.5
12		2004/01/01 14:03:40	9.003	10.1175	2	23.5	10.1157	0	23.5	10.1094	23.5
13		2004/01/01 14:03:41	10.004	10.1185	2	23.5	10.1165	0	23.5	10.1095	23.5
14		2004/01/01 14:03:42	11.005	10.1195	2	23.5	10.1173	0	23.5	10.1096	23.5
15		2004/01/01 14:03:43	12.007	10.1205	2	23.5	10.1181	0	23.5	10.1097	23.5
16		2004/01/01 14:03:44	13.008	10.1215	6	23.5	10.1189	0	23.5	10.1098	23.5
17		2004/01/01 14:03:45	14	10.1225	6	23.5	10.1197	0	23.5	10.1099	23.5
18		2004/01/01 14:03:46	15.001	10.1235	6	23.5	10.1205	0	23.5	10.11	23.5
19		2004/01/01 14:03:47	16.003	10.1245	6	23.5	10.1213	0	23.5	10.1101	23.5
00	1		47.004	404055	-	000	101001	~	005	404400	00 E

外部入力端子(TRIG)にフットスイッチを取り付ける。

トリガモードを「外部TRIG」または「外部TRIG(FREE RUN)」に設定すると、抵抗計の外部入力端子(EXT I/O)のトリガ信号に同期してデータの取り込みが可能になります。ここでは、製品検査などで使用するために、フットスイッチによりトリガ信号を与える方法を示します。フットスイッチをONにするごとに測定値をExcellにデータを取込みます。





外部測定器(マルチメータ等)の設定方法 (W32-35411, W32-35415の場合のみ)

む場合があります。

外部測定器とはGP-IBでパソコンと接続されている必要があります。(下図) 外部測定器から送られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、複数のデータの場合(Max10個)、データ間はコンマで区切られている必要が あります。

注)全ての測定器との通信を保証するものではありません。 W32-34511は、外部測定器の使用は1台だけになります。



USB-RS232C変換器(別売)の使用について

(W32-3541-RSの場合のみ)

パソコンに「抵抗計」と接続できるRS232C ポートの空きがない、または、ノートパソコンにRS232C ポートが装備されていない場合、パソ コンのUSB ポートをRS232C に変換して、「抵抗計」のRS232C ポートに接続します。 その場合、パソコンのOS は「Windows98SE」「WindowsMe」「Windows2000」「WindowsXp」に限られます。 「USB - RS232C 変換器」は、ユーザ側で市販のものをご用意ください。本商品には含まれておりません。 当社では、下記の「USB - RS232C 変換器」で動作確認をしております。 また、各変換器に付属するインストールガイドに従って変換器のドライバを適切にインストールしてください。正常にインストールした後、その 時に割り当てられたポート番号を確認し、上記の「通信条件の設定」のRS232C ポートに、その番号を設定します。

