

連続測定値取込

注)W32-U3641EXだけの機能です。

取込回数を指定します。 1から65000の範囲で入力します。 指定回数に到達しなくても、「STOP」 または、Excelシートの最下行で測定 を終了します。

測定値の取込時間間隔を入力します。へ 単位は、秒です。 0から7200の範囲で入力してください。 空欄は「0」と判断されます。 測定器の掃引時間より短い時間を入力 した場合は、掃引時間に存した時間間隔での取り込みになります。

図 Microsoft Excel - Bookt 1 ファイル(D) 編集(D) 表示(V) 持入(D) 書式(Q) ツール(D) データ(D) ウィンドウ(W) へルプ

63 • •						
	A	В		С	D	E
1						
2		日付時刻		経過時間(秒)	チャンネル電力測定(dBm)	
3		2001/07/21	17:11:28	0	-78.18	
4		2001/07/21	17:11:28	1.002	-78.11	
5		2001/07/21	17:11:29	2.003	-78.18	
6		2001/07/21	17:11:30	3.004	-78.15	
7		2001/07/21	17:11:31	4.006	-78.22	
8		2001/07/21	17:11:32	5.007	-78.26	
9		2001/07/21	17:11:33	6.009	-78.22	
10		2001/07/21	17:11:34	7	-78.22	
11	_	2001/07/21	17:11:35	8.002	-56.12	-
12		2001/07/21	17:11:36	9.003	-54.47	
13	-	2001/07/21	17:11:37	10.005	-52 45	
14		2001/07/21	17:11:38	11.006	-61.86	
15	_	2001/07/21	17:11:39	12.007	-51.12	
16	-	2001/07/21	17:11:40	13.009	-51.6	
17		2001/07/21	17:11:41	14	-51.49	
18	-	2001/07/21	17:11:42	15.002	-51.34	
19		2001/07/21	17:11:43	16.003	-50.65	
20	-	2001/07/21	17:11:44	17.005	-51.09	
21		2001/07/21	17:11:45	18.006	-52.01	
22	-	2001/07/21	17:11:46	19.007	-52.45	
23	-	2001/07/21	17:11:47	20.009	-51.56	
24	_	2001/07/21	17:11:48	21	-51.05	
25	-	2001/07/21	17:11:49	22.002	-50.39	
26	-	2001/07/21	17:11:50	23 003	-50.09	
27	-	2001/07/21	17:11:51	24.005	-49.69	
28		2001/07/21	17:11 52	25.006	-50.13	
29	-	2001/07/21	17:11:53	26.008	-01.05	
30		2001/07/21	17:11:54	27.009	-00.76	
31		2001/07/21	17:11:65	28	-50.87	
32	-	2001/07/21	17:11:56	29.002	-51.31	
33	-	2001/07/21	17:11:57	30.003	-52.23	
34		2001/07/21	17:11:58	31.005	-52.7	
14		ni\ <u>Sheet1</u> /She	etz (Shee	std /		
44.	11				NUM	1 1

コマンド

	/					
(C) 19982001 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.						
U3641/3661 Ver2.0						
トレース波形 単発測定 連続測定						
START PAUSE STOP						
◆ 3 ◆ 5 ▼ 书均每						
▲ タイムスタンブ ● 経過時間	_					
GP-IBアドDス 周波数単位 8 ▼ MHz ▼ C 447						
Surger Start	<					

測定値を連続取込する場合、このタブをクリッ クします。

注)本ソフトは測定器側の設定を一切行いませ ん。測定を開始する前に、必要な測定条件は 手動で設定しておいてください。

-「START」ボタンで、測定値の取り込みを開始 します。測定値は、Excel上の現在のカーソル 位置に入力されます。 位置に入りされます。 測定中「PAUSE」で測定を一時中断します。 中断中に「START」ボタンをクリックする毎に、 一回だけデータを取り込みます。 「PAUSE」を解除すると、連続測定に戻ります。 「PAUSE」を解除すると、連続測定に戻ります。 「PAUSE」を先に押した後、「START」を押すと ステップ取り込みが可能です。

測定項目を下記から選択します。 「全電力」「平均電力」「チャンネル電力」 「占有周波数帯域幅」「隣接チャンネル朗詠電力」

電力測定の場合、スイープ毎のデータ取込で なく、平均回数毎にデータを取り込むときに チェックします。

測定値と同時に、スタートからの経過時間を Excelに入力します。

測定値と同時に、日付時刻をExcelに入力します。