デジタル・オシロスコープ

010101010

DS8608 8608、8608Aは、岩通計測の商標です。

OFFFFFF

:0 G Q5

6

品番	GP・IBボード	価格	動作環境
W32 · 8608 · R	ラトックシステム社		Win98SE/Me
W32 · 8608 · C	コンテック社	50,000 🖻	Win 2000/Xp Excel2000
W32 · 8608 · N	NI社	(消費税は含まれておりません。)	Excel2002/2003
使用できる機種 860	8,8608A		

機能

波形データを電圧値として、Excelシートに取込みます。取込む時、係数A、Bの設定により、他の 物理単位に変換が可能です。

- 係数 Δ/B は 入力した波形データ(雪圧値)を



操作説明

	(C)1997 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.	校正したりまたは他の単位系に変換するため			
DS8608 / 8608A の GP - IB アドレスは「1」 にセットしてください。また、デリミタは「LF」に セットしてください。	IWATSU デジタルオシロ DS-8608A	の係数です。A=1,B=0ならオシロから入力さ れた電圧値がそのままExcelシートに入ります。 Excelに入る値=波形電圧値*A+B			
(DS8608Aのマニュアル参照)		となります。			
波形を取込むチャンネルにチェックを付けてく ださい。2チャンネル同時にチェックも可能です。	▼ ch-1 A 1. ● B 0. ●	波形データの取込を開始します。波形を取込 む時間は、DS8608Aからデータを受信し、			
時間軸に乗算する係数です。「1」を入力する ―――― と Excelに入る時間軸データは「sec」の単位		Excelシートヘテータを表示完了するまでに1 チャンネル当た以2~3秒程度です。			
になります。「ms」の単位にするには「1000」 を入力し「us」の単位にするには「1000000」 を入力します。		EXCEIシート上のカージルを生石に移動し成形 取込開始位置を決定します。「取込開始」ボタ ンをクリックするとカーソル位置から下方向へ 波形データを取込みます。			
GND 位置の校正を各チャンネル毎に行います。この校正は 受信した波形データの電圧精度を向上させるためのものです。但し DS8608Aの基本精度を上回ることはできません。デフォールト値は「3」「-3」及び「3」「-3」です。					
ch - 1 のトリガをオートにし「GND」に設定しま 次に「GND」位置を+3に移動し「+3DIV 位置 ンをクリック」 チョン 次に「GND」位置を-3 に	ゼロ位置の校正 名チャンネルを「GND」」に設定し、私方向のそれぞれ の位置へ移動した後、各ボタンを押してください。				
「 - 3DIV 位置」ボタンをクリックします。	● Ch-1 +3DIV位置 33DIV位置 -3.				
ch - 2のトリガをオートにし、「GND」に設定しま 次に「GND」位置を+3に移動し、「+3DIV位置 ンをクリックします。次に「GND」位置を-3にご 「-3DIV位置、ポタンをクリックします。	Ch-2 +3DIV位置 33DIV位置 -3. 重」ボク 移動し END				