

測定器からデータの取込を開始します。 「PAUSE」ボタンを先に押してから、「START」		データの取込を一時中止します。もう一度クリックすると、取込を再開します。
ボタンを押すとスポット測定モードになり、 「SPOT」ボタンによろスポット測定が可能に	(C)2006 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc.	スポット測定モードになります。
and right of the assessment to here a since	START PAUSE STOP SPOR 1	データの取込を停止します。
測定中は「赤色」、ポーズ中は「色」、停止中 は「灰色」となります。	次のサンブルまで SEC 残り回数 回	「PAUSE」中、有効となり、クリックする毎にデータを取 り込みます。 スポット測定モードでは、データの1回測定に使用します。
トリガ条件を設定します。 ・FREE-RUN DSM8104をFREE RUN状態で測定します。FREE-R UNでは、あまり短い時間間隔での連続取込を行うと、 重複したデータを取り込む場合がありますから注意 が必要です。 ・パソコン	DSM8104V Ver1 EUNCTION ドリガ方法 電流測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スポット測定モードの時、直前に測定した測定値 を再測定します。1回だけクリックが有効です。 クリックした後、「SPOT」をクリックすると直前の 測定データがクリアされます。。 電圧可変測定の場合は使用できません。
HOLD-MODEの測定となり、指定した時間間隔毎に パソコンからトリガをかけます。経過時間毎の正確な データ取込を行いたい場合に選択します。 また、電圧掃引測定ては、このトリガ方法を選択する ことをお薦めします。 ・ 外部端子	出力電圧 ● 固定 ○ 掃引 □ 日付時刻 □ 经過8**	測定なのジークシス・ウロウクス破酷を使用して 測定を行います。詳細は、下図を参照下さい。 外部測定器のデータを同時に取込むときにチェ ックします。次ページの詳細を参照ください。
HOLD-MODEの間にとなり、個定部の97 - ツイル の外部トリガ端子の信号によりトリガがかかります。 フットスイッチを使用してのデータ取込を行う場合は、 このトリガ方法を選択します。		データの入力と共にシートをスクロールします。
	日 日外部測定器	最初のデータ取込時、測定項目名等のヘッダを付加
固定電圧測定の場合、その測定電圧をここに 入力します。		データに日付時刻を付加します。
測定回数を最大20万回で入力します。	● 500 V □ 出力電圧値をExcel	例定ノークと同時に例定用如からの経過時間を Excelシートに入力します。
測定時間間隔の入力単位を「秒」「分」で切 換えます。	測定回数と時間間隔 測定回数● 5 時間間隔 他の設定	電圧可変測定(電圧掃引)の場合、その電圧値 もExcelシートに入力します。 電圧可変測定で作図をONにした場合は、必ず
測定時間間隔をここに入力します。		りェックをつけます。(W32-D5M6104Vにけ) 測定中の測定データの作図を行います。 チェックをつけると作図方法の設定画面が表示
その他の詳細設定を行います。次頁を参照。		されます。詳細は次ページを参照ください。
		剤定条件全ての保存・読出しを行います。
「シーケンス動作」 DSM8104が内蔵するシーケンス・プログラム機能 ※前ページの「シーケンス動作」にチェックを付け プログラム番号を設定し、動作条件を各欄に入力 ・プログラム番号「9」は、サポートしません。 ・シーケンス・プログラムの詳細説明は、測定器を	シーケンス物作の読 きによる測定を行います。 すると右図画面が表示されますから りします。 す属のマニュアルを参照下さい。 ターケンス物件 濃度物のディスチー 潮定後のディスチー	定 ○ K C K C K C K C K C K C K C K C K C K
「作図実行」		
測定開始により測定値をExcelシートに取込み 付けます。チェックを付けると右図が表示され 固定電圧での測定の場合は、X軸は経過時 に測定回数を入力する必要があります。 W32-DSM8104Vで電圧可変での測定では、 はExcel上に入力した電圧値数に自動的に設 電圧可変測定を複数回測定する場合、1サイ 図は行われません。	▲ますが、その測定値の自動作図を行うときにチェック? ますから、作図の条件を入力します。 引/Y軸は測定値で作図されます。このとき、「データ数」 X軸は電圧値/Y軸は測定値で作図されます。「データ 定されます。 クル目のデータだけが作図され、2サイクル目以降は作	グラフタイトル X物 Ma、0 秒 X物 Ma、100 秒 Yh Max 101 X Yh Max Yh Max 101 Yh Max 101 Yh Yh Max Yh Max Yh Yh Yh Max Yh Max Yh Y

- スポット測定モードの使用方法 ・

「PAUSE」ボタンを先にクリックして、その後「START」ボタンをクリックすると「スポット測定モード」になります。測定器の設定が行われた後、「SPOT」ボタンのクリック待ちとなり ます。「SPOT」ボタンをクリックする毎にデータがExcelシートに取込まれます。 この「スポット専用測定モード」では、「経過時間」の欄には1,2,3...と「連続番号」が入力されます。例えば、被測定物を取り換えながら、個々の被測定物の測定を行う場合に 便利です。「スポット測定モード」を終了するためには、「STOP」ボタンをクリックします。 「SPOT」ボタンの右側の上矢印ボタンは、直前の測定データを再測定するためのボタンです。このボタンを押した後、「SPOT」ボタンで測定を行うと、測定データは直前に測定したデータ に上書きされます。「スポット測定モード」のときだけ有効です。また、電圧可変測定では使用できません。

「他の設定」

各項目が持つ意味につきましては、DSM8104に付属する取扱説明書を参照ください。

測定データをExcelシートへ入力する時の 単位を指定します。		表面抵抗率/体積抵抗率測定時のパラメータ を設定する場合にチェックを付けます。 チェックが付いていると、測定ファンクションに 開催なく「シニークコーカーションに
測定中の制限電流値を設定します。	● 電流制限(mA) 50 J ● イズフィルタON IZ 電極 SIZE	関係なく、ハフメーダ人力」へ入力した値か 測定器に設定されます。
ノイズフィルタをONで測定します。	チャージ出力ON F + 試料厚さ(mm) 0.1 ・アベレージON F ・ ・	電極の種類を設定します。
チャージ出力をONにします。		試料厚さを入力します。
アベレージをONで測定します。		抵抗率係数(D1)を入力します。
トリガ・ディレー時間を入力します。		抵抗率係数(D2)を入力します。
DSM8104のGPIBアドレスをセットします。	● 測定前のチャージ/ディスチャージ処理	測定値の判定其進た入力します
測定開始前にディスチャージ/チャージ 処理を行いたいときにチェックします。 この処理は測定開始前に1回だけ実行さ れます。 ディスチャージ(0から9.9)とチャージの時間 (0から1800)を入力してください。 注1)シーケンス動作ONの場合は本機能は 無視それます。	ディスチャージ特閣(や) 1 チャージ特閣(や) 1 シーケンス動作がOFFの場合、及び、電圧掃引(測定開始時の最 初(各チャンネル毎)で、上記のディスチャージとチャージが行われ ます。 OK	 両便、またはどちらか一方に入力します。 両方が空欄の場合は、判定は行われません。 判定値を外れると測定値は赤色でExcelシートに入力されます。 「START」ボタンをクリックしてから、実際に測定を開始するまでの遅延時間を入力します。

フットスイッチの取り付け

外部トリガ機能を使用して、フットスイッチによるデータ取込が可能

チャタリングの大きいスイッチを使用すると、測定値を2重に取り込みますから注意してください。



|部測定器(マルチメータ等)の設定方法

外部測定器とはGP-IBでパソコンと接続されている必要があります。(下図) 外部測定器から送られてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、複数のデータの場合(Max10個)、データ間はコンマで区切られている必要が あります。注)外部測定器からのデータ取り込みは、全ての測定器との通信を保証するものではありません。

外部測定実の多代		ー外部測定器のGP-IBアドレスを設定します。
外部測定器の条件設定 10 GP-IB751/3 10	•	ー 測定器のデリミタを設定します。通常は、LF+EOIです。
デリミタ LF+EO 測定器初期化コマンド 必要なは		一測定開始前に、測定器に送信するコマンドがある場合は、ここに入力します。ファンクションやレンジ切換えのコマンド を入力します。通常は空欄です。
データ受信時の設定 クエリーコマンド(必要な場合) :DATA:READ?	•	、もし、外部測定器からデータを受け取る時、クエリーコマンドを事前に送信する必要がある時、ここに送信する クエリコマンドを入力します。ほとんどの場合、空欄でOKです。 もし、マルチメータがSCPIコマンド準拠のものでしたら、下記のコマンドのどれかが使用されます。 :READ? :FETCH? :MEAS?
▶ トリガ送信必要●		
OGET O*TRG ⊙任意	אנקב	クト部側に器のフクーク又信時にトリルが必要な時、フェックをつけます。
		─ 「GET」,「*1RG"」,「仕意コマンド」からトリガの方法を選択します。 通常は、「GET」の選択をします。
◎ ノー		「任意コマンド」を選択した場合は、トリガコマンドをテキストボックスに入力します。
係数 B 0 単位 User0	.0	外部測定器のデータに演算処理を行うときにチェックします。 複数のデータが受信された場合は、その全ての データに、下記に入力した演算が行われます。
測定値に、下記の演算が れた後、Excelへ入力され 入力値=の測定値-B>	¹⁹ 行わ 1ます。 : A	▶ 取り込んだデータに、下記演算を行った後、Excelへ入力します。 Excelへの入力値 = (測定器データ - B) * A
データ書式	ок	へッダとしてExcelへ入力する事項をここに入力します。 空欄の場合、「外部測定器」が入力されます。
□ <u>す - 40</u> 理類 □ <u>数値データ</u> ○ 文	字データ ●	
- データ間の区切り方法 - のコンマ Oスペース	0任意 •	外部測定器のデータを数値として扱うか、文字として扱うか の設定を行います。通常は「数値データ」に設定します。
受信データ数 1 e	ок	外部測定器から複数のデータが送信される場合、データの 区切り文字を指定します。一般的には「コンマ」が使用されます。
		――― 外部測定器が送信するデータ数をセットします。

3/5

測定電圧を固定した状態で連続測定



測定を開始すると、測定データは、その時Excelシートのカーソル位置から下方向に入力されます。 ここでは、この位置にカーソルを置いて測定を開始した場合の例です。

	icro	soft Excel - D	SM8104\	/SWEEF	, ከጵበሲ	01.x	s										X
:2)	771	(ル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>)	表示(⊻)	挿入①	<u></u>	リッ	−ル(<u>π</u>) データ	(<u>D</u>)	ウィンドウ(W)	A)	レプ(日)	Adobe	PDF(<u>B</u>)	DSM8104V	- 8	×
: n	4 :	ー ー MS Pゴシック	- 11	v B	 т п		= :		-		A	Δ.	P 1.				
		24	-	<u> </u>	1 0	=-			> 3 ∣		<u> </u>	<u> </u>	-	21 - 1			
	In	.04	Jx		-			-		_				-			_
	A	В			C			D		E		F		G	H		- ^
				477 ° F	n+88/	~	-	2010-001	\ \		10						-
2		日何時刻		栓迴	时间(se	9C)	电加	测定(uA	<u>, </u>	外部測定語	5 5						- 11
3	H	2006/05/27	00:02:0	9	<u>U.</u>	141		32	.57	0.41	32						-
4		2006/05/27	00:02:1		0.	282		32	.58	0.61	98						- 11
C C		2006/05/27	00:02:1		0.	422		32	<u></u>	0.20	J5U						-
		2006/05/27	00.021		0.	203		32		0.00	J40 54.4					_	-
		2006/05/27	00.02.1		0.	011		32	0.57	0.98	214					_	-
a a		2006/05/27	00.02.1		0.	985		30	0.57	0.00	297						-
10		2006/05/27	00.02.1		1	125		30	057	0.20	313						
11		2006/05/27	00.02.1	1	1.	266		30	057	0.02	769						
12		2006/05/27	00:02:1	1	1.	407		32	57	0.1	103						
13		2006/05/27	00.02.1	1	1.	547		30	057	0.0	774						
14		2006/05/27	00:02:1	1	1.	688		32	57	0.0	795						
15		2006/05/27	00:02:1	1	1.	828		32	257	0.5	315						
16		2006/05/27	00:02:1	1	1.	985		32	257	0.00	150						
17		2006/05/27	00:02:1	1	2	141		32	257	0.0	282						
18		2006/05/27	00:02:1	2	2	297		32	57	0.78	334						
19		2006/05/27	00:02:1	2	2	453		32	257	0.33	327						
20		2006/05/27	00:02:1	2		2.61		32	256	0.55	551						=
21		2006/05/27	00:02:1	2	2	766		32	57	0.56	640						
22		2006/05/27	00:02:1	2	2	922		32	2.57	0.20	076						
23		2006/05/27	00:02:1	2	3	078		32	257	0.5	735						
24		2006/05/27	00:02:1	3	3.	235		32	2.56	0.52	282						
25		2006/05/27	00:02:1	3	3.						late 1					_	
26		2006/05/27	00:02:1	3	3.	1					衍	1少電況	和測力	Ē			
27		2006/05/27	00:02:1	3	3.	1	50				:		1			1	
28		2006/05/27	00:02:1	3	:		45		{		ļ					+	
29		2006/05/27	00:02:1	3	4.	1					1		1				
30		2006/05/27	00:02:1	3	4.		40				1		1				
31		2006/05/27	00:02:1	4	4.		35		{		ļ					÷	
32		2006/05/27	00:02:1	4	4.	⊴		00000	юq	0000000	ç⊷∽	~~~~	÷∽∽	~~~~	$\sim \sim $	$\sim \sim \sim \sim \sim$	>
33		2006/05/27	00:02:1	4	4.	<u>S</u>	30		{		1				L	+	
34		2006/05/27	00:02:1	4	4.	原	25									1	
35		2006/05/27	00:02:1	4	4.	E E											
36		2006/05/27	00:02:1	4	ş	憲	20		{		†					+	
37		2006/05/27	00:02:1	5	5.		15				L		.i				
38		2006/05/27	00:02:1	5	5.												
39		2006/05/27	00:02:1	5	5.		10				÷		· †		;	÷	-
40		2006/05/27	00:02:1	5	5.		5				ļ						
41		2006/05/27	00:02:1	5	5.												
42	Ļ	2006/05/27	00:02:1	5	6.		0			1			-i				~
H 4	• 1	Sheet5 (She	eto / Shee	iti (She	et27SI	neet3	/Sh	et4/		<						>	1
図形	の調	整(B) 🕶 🔓 オー	トシェイプ(U)	• / `				4 0	8	🎿 🛛 🖄 👻 🝟	2 - ,	<u>A</u> - =		륲	🧊 🖕		
עדב	۲													1	MUM		1.1

測定電圧を可変しながらの連続測定

注)「W32-DSM8104V」だけの機能です。



電圧可変データ。測定開始前に入力しておきます。 測定前に、この位置にカーソルを置いて「取得」ボタンをクリックし登録します。

> 測定を開始すると、測定データは、その時Excelシートのカーソル位置から下方向に入力されます。 ここでは、この位置にカーソルを置いて測定を開始した場合の例です。

1		6 E															
	icroso	ft Excel -	DS M8	104 VS WI	EEP力タロ	Jグ01.xls											
:	Prin	E)編集(E))表示	── 挿入	た書 ①	:(<u>O</u>) ツー	υΩ ∃	"一夕(<u>D</u>)	ウィンド	יא 🕪 🗤	げ(日)	Adobe PDF	(<u>B</u>) DSM8	3104V	質問	を入力してください	8 ×
: 🗅	" <u>}</u> ; M	SPゴシック	•	11 - 1	BI	u 📰 🗄		•	% ,	€.0 .00 0.€ 00.		💷 • 🖄	• <u>A</u> • _	1 🕨 🔍 🖓	דעביד: 🛛 🖈	** : •	
	_\.G8	-		fx						1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Â	В	¢		1 1 1	イクル	目の	則定う	データ			2サ	イクル目	目の測定	データ		J 🗖
1									-	1							
2				-						~	-						
3				2006/	05/27	00:06:4	3				2006	/05/27	00:07:01			2006/05/	<u>27_00:07:1</u>
4				経過時間	l(sec)		出力管	<u>記</u> 上 首	電流測定	(uA)	経過時	間(sec)		出力電圧	電流測定(uA)		30)
5	- 4	• 10		•		0.28	2	10		16.082			0.297	10	16.08	7	0.28
5		12				0.54	/	12		19.284	l		0.705	12	19.2	9	0.70
6	-	14				0.04	+	16		26.03	1		0.735	14	22.7	0	0.73
9		18				1.37	5	18		20.00			1 1 4 1	18	20.0	3	1.12
10		20				1.64	í	20		32 57			1.344	20	32.5	8	1.1*
11		22				1.90	7	22		35.79			1.547	22	35.7	9	1.54
12		24				2.17	2	24		39.05			1.75	24	39.0	6	1.1
13		26				2.43	3	26		42.32			1.953	26	42.3	3	1.95
14		28				2.70	3	28		45.58			2.157	28	45.5	9	2.15
15		30				2.96	Э	30		48.84			2.36	30	48.8	6	2.3
16		32				3.23	5	32		52.11			2.578	32	52.1	2	2.57
17		34				3.	5	34		55.39			2.797	34	55.3	9	2.78
18		36				3.76	5	36		58.65			3.016	36	58.6	6	3.01
19	-	38				4.03	2	38		61.92	-		3.235	38	61.9	4	3.23
20		40				4.29	2	40		69.46			3.403	40	69.4	-	3.40
22		42				4.30	3	42		71.69			3.891	42	71	7	3.80
23		46				5.09	4	46		74.96			4 1 1	46	74.9	8	4 1
24		48				5.3	3	48		78.23			4.328	48	78.2	4	4.32
25		50				5.64	1	50		81.5			4.547	50	81.5	1	4.54
26		52				5.90	7 [- += 2 1380r	-		84.7	9	4.76
27		54				6.17	2	14	o		100. 1	上掃り1測に	E .		88.0	6	4.98
28		56				6.43	3								91.3	5	5.20
29		58				6.70	3	12	0						94.6	2	5.42
30		60				6.96	3	10 نړ	o	. į						9	5.64
31		62				7.23	-	- n					act		101.1	8	5.8
32		64					2	影響	• • • • • • • •			~	opp		104.4	1	6.0
34		68				7.70		ίΨ, e	o			000			1100	à	6.51
35		70				8.29	7	Ĩ.			and	\$ ^{\$\$}			114.2	6	6.75
36		72				8.56	3	4		. d	p			1	117.5	6	6.95
37		74				8.82		2	o		¦				120.8	al 👘	7.1 .
I4 4	► N \	Sheet5 <u>\ S</u>	heet6 /	Sheet1 / S	Sheet2 /	(Sheet3)	(Sheet4	/				<	_	ш			>
図形	の調整	R) • 🗟 🛛 オ	ートシェイ	(ブ(山)・ \	1			ी 🙎	🗟 🖄	• <u>4</u> •	A - =	≣ ≓ [l 🗊 📮				
コマン	15															NUM	

ソフト型番の末尾が「-R」の場合のGP-IB



製造元	ラトックシステム
品名	USB2-GPIBコンバータ
型番	REX-USB220
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	48,000円(税別)

【動作環境】

販売店

パソコン:MS-Officeが快適に動作する環境 Windows 7/8.1/10(32 or 64bit), MS-Offics2007/2010/2013/2016(32bit Only) RAM : Windows7(2GB以上),Windows8.1/10(4GB以上), ディスプレー:解像度1,024*900以上

ソフト型番の未尾が「-N」の場合のGP-IB 製造元 ナショナルインスツルメンツ 品名 GPIB-USB-HS+ 型番 778927-01 OS 製造元仕様に準ずる。 価格 製造元にお問合せ下さい。

【商標】 Windows 7,Windows8.1,Windows10, MS-Office/Excellは、 米国マイクロソフト社の商標です。

