### ハイブリッド・レコーダ



最大接続台数	品	番	GP - IB ボード	価	格	動作環境	
1台	W32 - H W32 - H W32 - H	IR2300 - R IR2300 - C IR2300 - N	<u>ラトックシステム社</u> コンテック社 NI社	55 <b>,</b> (消費税は含	<b>000</b> 円 まれておりません。)	Win98SE/Me Win2000/Xp	
2 台	W32 - H W32 - H W32 - H	R23002 - R R23002 - C R23002 - N	ラトックシステム社 コンテック社 NI社	85, (消費税は含	000円	Excel2000 Excel2002/2003	
使用できる機種 HR1300 ,HR2300 ,HR2400 ,HR2500( Max.30ch )							



### 機 能

ハイブリッドレコーダから取り込んだデータをリアルタイムに Excel シート上に表示します。最大 200,000回(Max.30ch)までのデータ取込が可能です。

各チャンネルのファンクション、レンジ、スパンの切換もパソコンから行うことができます。

係数演算により、別の単位系へ変換しながらデータを取込むことができます。

スキャンデータを間引きしながらデータを取込むことができます。

W32-HR23002(2台用)には、メモリカードのデータを読み出す機能があります。



### 操作説明 注)全ての図は、W32·HR23002(2台用)の場合の図です。

測定器側で設定したインターバル時間間隔で 測定器からデータの取込を開始します。	(C)199920001 SYSTEMHOUS 🗙	データの取込を停止します。
インターバール時間の設定は、測定器取扱説明 書の「SETUPの設定」の項を参照ください。	START PAUSE STOP	測定中、スキャンの残り回数を表示します。
測定中は「赤色」ボーズ中は「青色」 停止中は「灰色」となります。		指定されたモニタ・チャンネルのデータを表示します。
Excelシートへのデータの取込を一時中止します。 もう一度クリックすると 取込を再開します。 ただし、測定器の動作は中断しません。	1日日  2日日   - モニターチャンネル(1) ● OFF ▼ OFF ▼ OFF ▼	データを取込む時の、スキャニングの間引き間隔を設定し ます。例えば「3」と設定すると3階のスキャン毎に1回の データをExcelへ取込みます。 「Non」は毎回のスキャンデータを取込みます。
測定中のモニタ・チャンネルを指定します。スキャン中に		データの入力と共にシートをスクロールします。
しなどう肥くす。国家の小に思いてしなりたりドラネ	HR2300/2400 Ver2 - 取込条件 スキャン間引	データに日付時刻を付加します。ここで表示されるのは測 定器から送られた日付時刻です。
データを取込むスキャン回数を指定します。但し、 「STOP」ボタンでいつでも中断できます。また、何も入 力されていないときは、200,000回と解釈されます。入	取込回数 ● 5 Non <sup>®</sup> ÷   1台目 2台目 ✓ SCROLL●	最初のデータ取込時、測定チャンネルや単位等のヘッダを 付加します。
)) できる電大回数は 200,000 回 です。 スキャン・インターバル時間は、測定器の「SETUP の設 定」で設定したインターバル時間で決まります。	1台目 2台目   □日付• C START-CH STOP-CH □ ヘッダ•	Excelシート上のカーソルを上下左右に移動し、データ取込 開始位置を決定します。「START」の時、現在のカーソル 位置からデータの取込みを開始します。
測定に使用する機器をチェックします。		データを入力する Excel を切換えます。
データを取り込むチャンネル範囲を設定します。 スキップに設定されたチャンネルのデータは 飛ばされ ます。	1 チャンネル条件。	――― 測定チャンネルの設定を行います。
		W32・HR23002(2台用)だけの機能です。 チェックを付けると「START」ボタンでメモリカードからデ ータを取り込みます。メモリカードに記憶されている全ての チャンネルの全てのステップデータを無条件に取り込みま す。2台の測定器のメモリカードを同時に取り込むことはで

きません。(次ページ参照)

# 各チャンネルのファンクション、レンジ、スパンの設定を行います。



## 各チャンネルデータの演算係数を入力します。

1台目 74	キャン・チャン	ネル条件	_		
	1台[	E	<b>•</b> **		Seve Loed
110	1120	2130			$\overline{)}$
⊮ft-Scale	Right-Sca	le	チャンネル名称	、演算 係数A	1系数B
-200	1370	°C	Ch-1	1.0	
-200	1370	°C	Ch-2	1.0	.0.0
-60	60	mV	Ch-3	1.0	0.0
-60	60	mV	Ch-4		0.0
-6	6	V	Ch-5	□   1.0	0.0
-2	2	٧	Ch-6	1.0	
-2	2	٧	Ch-7	1.0	
-2	2	٧	Ch-8	1.0	
-6	6	٧	Ch-9	1.0	0.0
-6	6	۷	Ch-10	1.0	0.0
<u> </u>		_		▼##☆ /□!+ 下==	
- 設定範 1	₩ 30	÷ bo	注開始 GP-II	課をExcelへ入力 = (測定値 - B) * /	の//画録/2015/こ します。 A
	役定後チャー	トスタート		•	QUIT

## メモリカードのデータ読込のためのファイル名を指定します。

IC_C ARDファイル 選択			×
メモリ・カー	ドからのデ	一夕読込	
MEMORY CARDボリュー	-4名	YOL_NAME	
SMPL1,02/11/24 12: SMPL2,02/11/24 13: SMPL3,02/11/24 14: SMPL4,02/11/24 14:	00,5,12,HR 00,5,12,HR 00,5,12,HR 00,5,12,HR		
	Cancel		ок

#### 注) W32 - HR23002(2台用)の場合だけの機能です。

メモリカードを測定器本体に装着した後「メモリカード読込」にチェックを付け、「START」ボタンをクリックすると、メモリカード内のファイル一覧表が表示されます。 読み込むファイルを選択し、「OK」をクリックするとデータの読込を開始します。読込は、ファイルに記憶されている全ての チャンネル / 全てのデータを一括して読み込みます。 読込の速度は 1 秒当り約8 ステップですが、パソコンの性能により変化します。 最大の取込ステップ数は Excelシートの最下行に到達するまでです。