W32-U3641DTV/GF	アドバンテスト					
地デジ電波レベル監視ソフト!	GPS測位	品番	GP-IBボード	価格	動作環境	
放送対応版です		W32-U3641DTV-R	ラトックシステム製	520.000円	Windows	
スペクトラムアナライザ		W32-U3641DTV-N	NI製	消費税は含みません。	7/8.1/10 (32 or 64bits)	
U3641/U3641N	0	W32-U3641GPS-R	ラトックシステム 製		Excel 2010/2013	
U3661		- W32-U3641GPS-N	NI製	元画	(32 bits Only)	

使用できる機種 U3641,U3641N,U3661 U3641,U3641N,U3661はアドバンテスト社の商標です。

激音 地上波デジタル、アナログ放送、パイロット信号の信号レベル測定と監視を行います。 放送波の種類 測定項目 デジタル放送 地デジ,CATV(64QAM),BS,CS チャンネルパワー・CNR・ノイズ・OBW(占有周波数帯域幅) アナログ放送 NTSC(アナログ) 映像信号・音声信号・映像-音声・OBW 信号レベル・ピーク値・ピーク値周波数・OBW パイロット信号 ク値 ビーク1周波数 映像 音声 CNF パイロット信号 アナログ放送波 デジタル放送波 異常値をEメール配信 注)Eメール機能は FW32-U3641MIL1 Windows2000/Xp/Vista インターネット [W32-U3641GPS] 電子メール だけの機能です。 GP-IB GPS位置情報 注)GPS測位機能は GPS GPS 「W32-U3641GPS」 だけの機能です。 注)パソコン用の GPIBインターフェイス 放送局送信 は別売です。 U3641/U3641N/U3661

GPSアンテナ

RS-232C

◆1.最大250CHまでのデジタル/アナログチャンネルのCNR,信号レベル,OBWを自動的に測定します。

測定するTVチャンネルは、「地上波デジタル」「CATV 64QAM」「BS」「CS」「アナログ」「パイロット信号」のチャンネルを混在して指定できます。 連続して測定できるTVチャンネルは、最大250CHまで指定でき、各CH毎にチャンネルパワー,CNR,信号レベルなどの測定が可能です。 測定結果は、リアルタイムにExcelシートに入力されます。

測定チャンネルや測定項目がExcelの列数256項目を超えると測定結果を横方向に入力できません。その場合、測定結果を縦方向に切換えます。 縦方向に切換えることにより、65,000項目までの同時測定が可能になります。

◆2.指定された測定時間間隔で、指定された回数(Max.65,000回)の測定を繰り返します。

測定時間間隔の最小値はU3641のスイープ時間やアベレージ回数などの測定に要する時間で決まります。定期的にExcelブックをバックアップ保存 できます。Ethernet上の遠隔値のパソコンから、測定結果を保存したExcelブックを取り出して測定結果を確認できます。

◆3.測定する開始時刻と終了時刻を指定すると、毎日、その時間帯を自動的に繰返し測定します。 毎日の測定結果は、日別にExcel-Bookに自動的に保存されます。その日の測定が終了すると同時に測定結果をExce-Bookに保存して、次の日のためのExcel-Bookを新しく作成するため、ハードディスクの容量制限以外、測定の日数に特に制限はありません。 測定結果は、Ethernet上の遠隔地のパソコンからいつでも取り出せます。

◆4.全測定項目の測定値に対し判定値を設定し、異常時、Eメールで連絡できます。 各測定値に対し、「上限判定」「下限判定」「両側判定」の設定が可能で、その判定値を外れた測定値はExcelシートに赤色で入力されます。 また、「W32-U3641MIL」、「W32-U3641GPS」は判定値を外れた測定値をリアルタイムに電子メール配信します。

◆ <u>5.「W32-U3641GPS」では、GPS測位による位置情報も同時に取得が可能で、距 間隔を一定での測定もできます。</u> 「W32-U3641GPS」には、GPS測位に必要なGPSアンテナセットが付属していますから、本ソフトを購入後直ちにU3641の測定と同期してGPS位置 情報の取得が可能になります。緯度、経度は度数表現で入力されますから、他の地図ソフトへデータを渡すことは容易です。 また、車載走行試験での測定では、一定時間間隔の測定以外に、一定距 間隔での測定も可能です。 【GPSデータの入力値の種類】 緯度、経度、GPS時刻、高度、推定誤差、衛星数、速度、針路

1/10



複数チャンネルの測定結果例

作説明

設定を行っておく必要があります。

アップの方法を指定します。

測定値は現在のカーソルから入力されます。

2.測定周波数(チャンネル)を指定します。

測定チャンネルを事前に入力しておきます。

「START」ボタンで測定を開始する前に、下記の

1.各チャンネル種類毎に測定する項目にチェックを

「複数周波数」を選択した場合は、Excelシート上に

3.判定が必要な場合は、各測定項目毎に判定値を

5.「その他の設定」で、定期的なExcelブックのバック

4.データ取込方法で「連続」「時刻指定」の選択を行い

測定を開始します。

付けます。

入力します。

ます.

╱測定する複数のTVチャンネルをExcelシートに入力します。

	A B	I C	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	M
2		CH1/NTSC(93)	CH15/ISDB-T(48	451.25, \$ ILOT]							
3								0	2		2	
5	3				0	CH-1	CH-1	CH-1	CH-15	CH-15	CH-15	CH-??
j						NTSC	NTSC	NTSC	ISDB-T	ISDB-T	ISDB-T	PILOT
7						93MHz	93MHz	93MHz	485.142857N	485.142857	485.142857	451.25 MHz
		日付時刻	経過時間(秒)	緯度	経度	映像(dBuV)	音声	映像−音声	CH.POWER(db	NOISE	ONR	CENTER(dBuV)
	2	2006/08/13 06:01:52	0	35.11915	137.02078	85.196	77.669	7.527	75.309	47.01	28.2987	78.197
C		2006/08/13 06:02:10	17.813	35.11915	137.02078	84.635	77.351	7.284	75.306	46.993	28.3132	78.202
		2006/08/13 06:02:27	35.188	35.11915	137.02078	84.335	77.393	6.942	75.433	47.011	28.4215	78.208
2		2006/08/13 06:02:44	52.094	35.11915	137.02078	86.613	77.334	9.279	75.309	47.019	28.29	78.199
3		2006/08/13 06:03:02	69.5	35.11915	137.02079	85.183	77.4	7.783	75.228	46.905	28.3231	78.211
ł.		2006/08/13 06:03:18	86.157	35.11915	137.02079	85.55	77.313	8.237	75.323	46.99	28.3329	78.193
5		2006/08/13 06:03:35	103.297	35.11915	137.02079	84.478	77.348	7.13	75.34	47.019	28.3209	78.202
6		2006/08/13 06:03:53	120.547	35.11915	137.02079	84.615	77.267	7.348	75.354	47.067	28.2871	78.202
7		2006/08/13 06:04:10	138.063	35.11915	137.02078	85.252	77.324	7.928	75.33	47.06	28.2707	78.211
3		2006/08/13 06:04:27	155.203	35.11914	137.02078	86.475	77.339	9.136	75.399	47.035	28.3638	78.211
3		2006/08/13 06:04:44	172.125	35.11914	137.02078	85.818	77.372	8.446	75.3	47.013	28.287	78.223
C		2006/08/13 06:05:01	189.25	35.11914	137.02078	85.921	77.33	8.591	75.346	46.99	28.3566	78.225
1	1	2006/08/13 06:0518	206 422	9511914	1 137 02077	86 731	77 355	9376	75 949	46933	28 41 54	78 207

GPS緯度/経度

VHF 1CH

地デジ 15CH

- 測定を緊急停止します。

「PAUSE」をクリックすると、全測定チャンネルの測定 を終了後、次のサイクルの測定を行わず一時停止状態になります。 PAUSE状態で「SPOT」をクリックすると1サイクルの測定 を行った後、再度PAUSE状態になります。 「START」ボタンで連続測定モードに復帰します。

パイロット

ーデータのバックアップ方法や、GPSの測定項目選択 等を行います。 データ取込方法の「連続」「時刻指定」の選択により 表示される画面が異なります。

- 入力した全ての内容を保存、または読み出します。

各チャンネルの種類別に測定条件を入力します。

・時間間隔の入力を「秒」と「分」で切り換えます。

ケーブル損失を測定したり、測定中のケーブル損失補正のON/OFFを設定するために使用します。

※重要!(GPSの場合のみ) ・パソコンの電源をONにして、Windowsが完 全に起動した後、GPSアンテナの電源をON にして下さい。GPSアンテナの電源をONに した後でWindowsを起動するとマウスやキー ボードが正常に動作しない場合があります。



(2/10)

測定チャンネルの入力方法



チャンネル番号で入力する場合

入力の書式 (大文字、小文字の識別はしません。)

周波数で入力する場合

入力の書式 (大文字、小文字の識別はしません。)

CH チャンネル番号	/ チャンネル種類	Ę	センター 周波数値(MHz)	「チャンネル種類」
測定するチャンネルの例	入力方法	省略入力	測定する ンター周波数と チャンネルの種類の例	入力方法
UHF 15CH, ISDB-T	CH15/ISDB-T	CH 1 5	485.142857MHz,ISDB-T	485.142857/ISDB-T
VHF 9CH , NTSC	CH9/NTSC	無し	201MHz,NTSC	201/NTSC
CATV 25CH , CATV	CH25/CATV	無し	239MHz , CATV(64QAM)	239/CATV
BS13CH,ISDB-S	CH13/BS	無し	11957.64MHz , ISDB-S	11957.64/BS
CS14CH,CS110	CH14/CS	無し	12531MHz , CS110	12531/CS
チャンネルの種類と、その	チャンネル範囲		500MHz , パイロット信号	500/PILOT

СН13~СН62 •″ISDB-T′

•"NTSC" СН1 ~СН62

• "CATV" СН13∼СН63

•"BS" •"CS " CH1, CH3, CH5, CH7, CH9, CH11, CH13, CH15

CH2, CH4, CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24

•"PILOT" パイロット信号は、周波数で入力する。

NTSC(アナログ放送)



ISDB-T,CATV,BS,CS(デジタル放送)

PILOT(パイロット信号)



複数チャンネルの測定を行う場合

複数チャンネルを連続測定する場合は、下記のようにExcelシートに測定チャンネルを入力します。 先頭 ル位置にカーソルを置いて「取得」ボタンをクリックすると、先頭 ル位置が登録されます。(下記図の場合は"C3")

測定チャンネルを入力する ル位置は自由ですが、測定値を入力する範囲以外で入力してください。

ノこの位置にカーソルを置いて「取得」ボタンをクリックします。

💌 M	icros	:o ft	Excel - l	J3700 DI(апт∨л∕я	1 グ 01.xls									
※ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(D) 書式(D) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルブ(H) Adobe PDF(B) U3641GPS1									1						
10	<u>i</u>	3 6	3 🕹 🛙	<u>-</u> 9	- 🏨 10	00% 📼 🔇) 🔋 🛙	NS PJE	ック	- 11	• B .	<i>Ι</i> <u>υ</u> ≣ ≣		3 % ,	4.0 .00
	N3	3	-	fx											
	A	В	0	0		D	E		F		G		Н		
1															
2			CH1/N	TSC 🖌	CH3/I	NTSC	CH5/NT	SC (CH15/ISE	DB-T	CH17/ISDB-T		451.25/	PILOT	
3															
Δ															

ケーブル損失量の測定と補正測定の方法

まず実際に測定に使用するケーブルの損失量を測定します。

測定する前に、各チャンネルの測定条件を、実際の測定と同じ条件に設定してください。また、Excelシートには測定するチャンネルを事前 に入力しておきます。そのチャンネル周波数でのケーブル損失量を測定します。

本測定を行うためには、スペクトラムアナライザにトラッキングジェネレータが装備されていることが条件になります。

①まず、TG(トラッキングジェネレータ)の出力と、スペアナ入力をできるだけ短いケーブルで接続します。



②次に、TG(トラッキングジェネレータ)の出力と、スペアナ入力を実際に使用するケーブルで接続します。



/各チャンネルの下の ルにケーブル損失量の測定値が入力されます。

	A	В	С	D	E	F	G	н	
1				/					
2			ケーブル損失の測	定例					
3			CH1/NTSC(93)	CH3/NTSC(105)	CH5/NTSC(179)	CH15/ISDB-T(485142857)	CH17/ISDB-T(497142857)	451.25/PILOT	
4			-1.342	-1.853	-2.015	-4.52	-5.236	-3.543	
5									1

③ケーブル損失を補正して測定を行うためには、「通常測定」と「アナログ/デジタル補正ON」にチェックをつけて、測定を開始します。



実際は、「アナログ補正ON」にチェック付けた状態で測定を開始すると、「NTSC」と「PILOT」の各チャンネルの下の ルにある数値を測定値に対しマイナスします。

「デジタル補正ON」にチェック付けた状態で測定を開始すると、「ISDB-T」「CATV」「BS」「CS」の各チャンネルの下の ルにある数値を測定値に対しマイナスします。 両方にチェックをつけると、アナログ/デジタルの両チャンネルのケーブル補正が行われます。

j方にチェックをつけると、アナログ/デジタルの両チャンネルのケーブル補正が行われます。 ルが空欄の場合は、補正ゼロになります。

- この ルの数値は、手入力した数値であった場合でも同じ補正が行われます。
- _の ルの数値は、千八万した数値であった場合でも向し補止が打われます

データ取込方法の指定方法

測定データの取り込みの方法は2種類用意されています。

「連続」を選択すると、「START」ボタンをクリックすると直ちに測定を開始し、指定した回数(サイクル)の測定を行います。 「時刻指定」を選択すると、指定された時間帯の間、毎日測定を繰り返します。

	C2 B064																																																												
「連続」を選択します。																																																													
「時間間隔」と「測定回数」(測定サイクル)を入力してくたさい。石側の四角ボダンをクリックすると時間間隔を「秒」「分」で切り換える事ができます。	テータ収込方法																																																												
「時間間隔」の欄には0~36,000の範囲で入力してください。ただし、最小時間はU3641の測定																																																													
時間に依存します。	ケーブル損失測定と測定時の補正ON/OFF																																																												
「測定回数」の欄には、1~65,000の範囲で入力してください。測定回数が明確でない場合は、 「STOP」キーでいつでも測定を終了できますから、大き日の測定回数を入力してください。	○ 通常測定 ○ 丁G直結 □ アナログCH 補正ON																																																												
	「他の設定」																																																												
	をクリック																																																												
「START」ボタンをクリックしてから実際にスタートを開始するまでの遅延時間を入力します。																																																													
測定市に、空畑的に測定ゴ、カのチャンやもに…」で、カント書を促去します。																																																													
例と中に、た期的に例とフークの入力されにExcel ジックを上書さ床存します。 保存する周期(測定サイクル間隔)を設定してください。																																																													
そのとき作成されるExcelブック名や保存フォルダは、下記で入力します。	連続了一夕取込条件																																																												
・バックアップを行わない場合の測定データの入力のされ方。 測定データは、1サイクル毎にFreeが、一トの下方向(左方向)に向かって入力され、鼻下行(鼻																																																													
右列)に到達すると、次のシートの最上行(最左列)に自動的に移動してデータの入力を継続し																																																													
ます。次のシートがない場合は、自動的に新しいシートが作成されます。																																																													
 ・バックアップを行う場合の測定アータの人刀のされ万。 測定データは Freelyートの下方向(右方向)に向かって入力され 最下行(最右列)に到達す 	Bookを保存するフォルダ																																																												
ると、現在のExcelブックを保存して、新しいブックを作成します。新しいブックの先頭シートの	• <u>参照</u>																																																												
最上行(最左列)に自動的に移動してデータの入力を継続します。	Book名のヘッダ																																																												
Excelブックを保存するフォルダを指定します。指定されていないとExcelのデフォールトのカレ	その他の設定 測定器型式 ■年月日時刻を入力 Eメール送信制限 メール詳細																																																												
ントフォルダに保存されます。	U3641																																																												
バックアップ保存されるExcelブック名の先頭に付ける名称を入力します。																																																													
Excelブックには、下記の名前が自動的に付けられます。	✓ GPS的置值编 (编度/ 程度) GPS的置值编辑																																																												
バックアップ保存でExcelブックのファイル名	□ GPS時刻 □ 推定誤差 □ 速度 通信术-ト番号 1 ;																																																												
″Book名のヘッダ″+″_″+年月日+″_″+時分秒+″.xls″	□ < <tr> ○ ●</tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>II3641本体のGP-IBアドレスを設定します</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>測定データと一緒にパソコンの年月日時刻を入力します。 /</td><td></td></tr> <tr><td>測定開始からの時間を入力します。</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>レレビ語 1000 日7/2</td></tr> <tr><td>測定テータをExcelシートに入力する時、1サイクルでの測定値は列方向に入力され、繰り返じ 測定毎にFycelシートの左方向へデータが入力されていきます</td><td></td></tr> <tr><td>1サイクルでの測定項目がExcelシートの1行(256)を超える場合、ここにチェックを付けます。</td><td>- データ取込方法</td></tr> <tr><td>1サイクルでの測定値列方向に入力されるようになり、256の制限を受けません。</td><td>●時刻指定 00:01/01~2050/12/30</td></tr> <tr><td></td><td>- ケーブル損失測定と測定時の補正ON/OFF</td></tr> <tr><td>「時刻指定」を選択します</td><td>● 通常測定 ● TG直結 「 アナログCH 補正ON</td></tr> <tr><td>1日の内で、測定を繰り返す時間帯を指定します。また、その測定を行う日付を指定します。</td><td>「他の設定」</td></tr> <tr><td>測定を繰り返す時間間隔は、上記の「連続」で入力して「時間間隔」が適用されます。</td><td>をクリック 「「「「「「」」」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」</td></tr> <tr><td>側走を開始すると同時に、よす、「BOOK名へツダ」と現在の時刻から、BOOK名に名前を付け、 最初の測定開始の時刻になるまで待ち、開始時刻になると繰り返し測定を開始します。</td><td></td></tr> <tr><td>測定終了時刻になると、測定を停止し、現在のExcelブックを保存して、新しいExcelブックを</td><td></td></tr> <tr><td>生成し、次の日の測定開始になるまで待ちます。この様に、終了日付になるまで、毎日測定 を曇り返します。この結果 測定した日数分のFyeelブックが指定フォルダに作成されます</td><td>現在の日付時刻 2006/08/14 02:59:15 更新</td></tr> <tr><td>測定データの保存されるExcelブック名は、その日の測定が終了と同時に翌日のブックを作成</td><td>測定開始と終了年月日</td></tr> <tr><td>するため、ブック名に付けられる日付は測定の前日の日付になります。</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>● 00 H 01 M 00 Sから 00 H 59 M 00 Sまでの間</td></tr> <tr><td>現在設定されている測定日付と測定時間帯の表示。(ここでは変更できません。)/</td><td>別定毎にBookをパックアップする。</td></tr> <tr><td>測定を行う日付を入力します。</td><td>DUUK2 味仔 9 @ Jオルタ 参照</td></tr> <tr><td>測定を行う時間帯を入力します</td><td>Book & 0 A 9/5</td></tr> <tr><td></td><td>その他の設定</td></tr> <tr><td>1サイクルの測定を行う後に、現在のExcekブックを上書き保存します。</td><td>測定器型式 U3641 ✓ 経過時間を入力</td></tr> <tr><td></td><td>GP-187ドレス 8 ↓ □ データ右方向へ進める→ OK</td></tr> <tr><td> Eメール送信制限」は、「W32-U3641MIL」「W32-U3641GPS」だけの機能です。 ◆チャンネルを一巡」て測定由 判定値を知わた測定値をUマルタイルにメール和信が可能 ──</td><td>✓ GPS位置售44(資度/發度)</td></tr> <tr><td>エノリンコンションに、一部に「アンコン」のアンコンに、「アンコン」をした。</td><td></td></tr> <tr><td>しかし、次の測定サイクルでは、再度、ここで設定したメール配信数以内でメール配信を行います</td><td>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td></tr> <tr><td></td><td>□ 位果変化の無い場合は測定を行わない。 長小位果変化長 50</td></tr> <tr><td>メール配信先の設定などを行います. 詳細は後述を参昭ください</td><td>1 Hadden Loomer and Loomer a</td></tr>			II3641本体のGP-IBアドレスを設定します				測定データと一緒にパソコンの年月日時刻を入力します。 /		測定開始からの時間を入力します。			レレビ語 1000 日7/2	測定テータをExcelシートに入力する時、1サイクルでの測定値は列方向に入力され、繰り返じ 測定毎にFycelシートの左方向へデータが入力されていきます		1サイクルでの測定項目がExcelシートの1行(256)を超える場合、ここにチェックを付けます。	- データ取込方法	1サイクルでの測定値列方向に入力されるようになり、256の制限を受けません。	●時刻指定 00:01/01~2050/12/30		- ケーブル損失測定と測定時の補正ON/OFF	「時刻指定」を選択します	● 通常測定 ● TG直結 「 アナログCH 補正ON	1日の内で、測定を繰り返す時間帯を指定します。また、その測定を行う日付を指定します。	「他の設定」	測定を繰り返す時間間隔は、上記の「連続」で入力して「時間間隔」が適用されます。	をクリック 「「「「「「」」」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」	側走を開始すると同時に、よす、「BOOK名へツダ」と現在の時刻から、BOOK名に名前を付け、 最初の測定開始の時刻になるまで待ち、開始時刻になると繰り返し測定を開始します。		測定終了時刻になると、測定を停止し、現在のExcelブックを保存して、新しいExcelブックを		生成し、次の日の測定開始になるまで待ちます。この様に、終了日付になるまで、毎日測定 を曇り返します。この結果 測定した日数分のFyeelブックが指定フォルダに作成されます	現在の日付時刻 2006/08/14 02:59:15 更新	測定データの保存されるExcelブック名は、その日の測定が終了と同時に翌日のブックを作成	測定開始と終了年月日	するため、ブック名に付けられる日付は測定の前日の日付になります。			● 00 H 01 M 00 Sから 00 H 59 M 00 Sまでの間	現在設定されている測定日付と測定時間帯の表示。(ここでは変更できません。)/	別定毎にBookをパックアップする。	測定を行う日付を入力します。	DUUK2 味仔 9 @ Jオルタ 参照	測定を行う時間帯を入力します	Book & 0 A 9/5		その他の設定	1サイクルの測定を行う後に、現在のExcekブックを上書き保存します。	測定器型式 U3641 ✓ 経過時間を入力		GP-187ドレス 8 ↓ □ データ右方向へ進める→ OK	Eメール送信制限」は、「W32-U3641MIL」「W32-U3641GPS」だけの機能です。 ◆チャンネルを一巡」て測定由 判定値を知わた測定値をUマルタイルにメール和信が可能 ──	✓ GPS位置售44(資度/發度)	エノリンコンションに、一部に「アンコン」のアンコンに、「アンコン」をした。		しかし、次の測定サイクルでは、再度、ここで設定したメール配信数以内でメール配信を行います	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		□ 位果変化の無い場合は測定を行わない。 長小位果変化長 50	メール配信先の設定などを行います. 詳細は後述を参昭ください	1 Hadden Loomer and Loomer a
II3641本体のGP-IBアドレスを設定します																																																													
測定データと一緒にパソコンの年月日時刻を入力します。 /																																																													
測定開始からの時間を入力します。																																																													
	レレビ語 1000 日7/2																																																												
測定テータをExcelシートに入力する時、1サイクルでの測定値は列方向に入力され、繰り返じ 測定毎にFycelシートの左方向へデータが入力されていきます																																																													
1サイクルでの測定項目がExcelシートの1行(256)を超える場合、ここにチェックを付けます。	- データ取込方法																																																												
1サイクルでの測定値列方向に入力されるようになり、256の制限を受けません。	●時刻指定 00:01/01~2050/12/30																																																												
	- ケーブル損失測定と測定時の補正ON/OFF																																																												
「時刻指定」を選択します	● 通常測定 ● TG直結 「 アナログCH 補正ON																																																												
1日の内で、測定を繰り返す時間帯を指定します。また、その測定を行う日付を指定します。	「他の設定」																																																												
測定を繰り返す時間間隔は、上記の「連続」で入力して「時間間隔」が適用されます。	をクリック 「「「「「「」」」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」																																																												
側走を開始すると同時に、よす、「BOOK名へツダ」と現在の時刻から、BOOK名に名前を付け、 最初の測定開始の時刻になるまで待ち、開始時刻になると繰り返し測定を開始します。																																																													
測定終了時刻になると、測定を停止し、現在のExcelブックを保存して、新しいExcelブックを																																																													
生成し、次の日の測定開始になるまで待ちます。この様に、終了日付になるまで、毎日測定 を曇り返します。この結果 測定した日数分のFyeelブックが指定フォルダに作成されます	現在の日付時刻 2006/08/14 02:59:15 更新																																																												
測定データの保存されるExcelブック名は、その日の測定が終了と同時に翌日のブックを作成	測定開始と終了年月日																																																												
するため、ブック名に付けられる日付は測定の前日の日付になります。																																																													
	● 00 H 01 M 00 Sから 00 H 59 M 00 Sまでの間																																																												
現在設定されている測定日付と測定時間帯の表示。(ここでは変更できません。)/	別定毎にBookをパックアップする。																																																												
測定を行う日付を入力します。	DUUK2 味仔 9 @ Jオルタ 参照																																																												
測定を行う時間帯を入力します	Book & 0 A 9/5																																																												
	その他の設定																																																												
1サイクルの測定を行う後に、現在のExcekブックを上書き保存します。	測定器型式 U3641 ✓ 経過時間を入力																																																												
	GP-187ドレス 8 ↓ □ データ右方向へ進める→ OK																																																												
Eメール送信制限」は、「W32-U3641MIL」「W32-U3641GPS」だけの機能です。 ◆チャンネルを一巡」て測定由 判定値を知わた測定値をUマルタイルにメール和信が可能 ──	✓ GPS位置售44(資度/發度)																																																												
エノリンコンションに、一部に「アンコン」のアンコンに、「アンコン」をした。																																																													
しかし、次の測定サイクルでは、再度、ここで設定したメール配信数以内でメール配信を行います	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																																																												
	□ 位果変化の無い場合は測定を行わない。 長小位果変化長 50																																																												
メール配信先の設定などを行います. 詳細は後述を参昭ください	1 Hadden Loomer and Loomer a																																																												

チャンネル種類別の測定項目の選択、各チャンネルの測定条件設定





判定値の入力

全測定項目に判定値を設定することができます。判定値を外れた測定値はExcelシートに赤色で入力されます。



	GPS情報の取得方法	t
CO2007 SYSTEM HOUSE SUNRISE Inc Image: Colored and Colored a	GPS情報の取得方法 第48:51 現在の日付時刻 2006/08/14 02:59:15 更新 時刻指定の了-9取込条件 第三開始と終了年月日 第三開始と終了年月日 2050 年 12 月 30 日 第三目のなど行う時刻 00 日 01 日 00 5かち 00 日 58 M 00 5までの間 潮定章行う時刻 00 日 01 M 00 5かち 00 日 58 M 00 5までの間 潮定章にBookをパックアップする。 Bookを保存するフォルダ Bookを保存するフォルダ 参照 Bookを保存するフォルダ 多照 アージに方向い該助え。 0ド の一部アドバム 3 マージに詳細語 0ド のの時間 日本の時間を入力 の時間を入力 0ド の時間を入力 0ド の時間を入力 0ド の時間を入力 0ド の時間を入力 0ド の日の日の 0ド の日の日の日の 1日 の日本定観学 1日 の日の日の日の 1日 の日の日の日の日の 1日 の日の日の日の日の日の 1日 の日の日の日の日の日の日の日の日の日の 1日 の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の 1日 の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日	 GPS測位情報を取り込む場合にチェックをつけます。 このチェックを付ける緯度と経度のデータがExcelに取り込まれます。 GPS衛星の状態により、測位ができなかった場合、Excelシートは 空欄になります。ただし、「GPS時刻」と「計算使用衛星数」だけは 入力が行われます。 緯度/経度以外のデータもExcelに取り込む場合、追加項目に <i>チェックをつけます。</i> GPSアンテナを接続したRS232Cのポート番号をここに設定します。 同じ位置での重複した測定を回避するための機能です。 <i>本</i>ツフトの測定は、基本的に一定時間間隔で行われます。 しかし、車載による走行測定を行う場合、道路渋滞などにより、車が <i>移動しない状態で一定時間間隔の測定を行うと、同じ位置での重複し た測定を行ってしまいます。この場合、ここで入力距離以上の移動が ない場合は測定を行いません。(入力範囲 20~20,000m) </i> ただし、あまり小さな値を入力すると測位誤差により、測定されてしまう もし、一定距離毎での測定を行いたい場合は、測定時間間隔を1秒か
	□高度 □計算使用備量数 □計路 ▽ 位置変化の無い場合は測定を行わない。 最小位置変化量 50 m	10秒程度の小さな値に設定し、この最小位置変化量の欄に距離を入 力します。 また、GPS測位不能の場合は、移動距離の計算ができないため、移動 無しと判断し、測定は行われません。

GPS測位情報を取り込む場合、「GPS受信テスト」を使用して、事前に、衛星との通信状況を確認してください。

GO2007 SYSTEMHOUSE SUMRISE Inc. START I PALSE STOP E記で「GPS位置情報」 にチェックをつけると 「GPS受信テスト」ボタン が表示されます。 U3G4175929L放送+GPS Vert SPOT	G)2006 SYSTEMHOUSE SUNRISE Inc. X GPS16 受信テスト START STOP	GPS測位を開始します。 GPS測位を停止します。
Image: State of the	GPS取得時刻 2006/08/11 23:44:58 緯度(比線) \$35'7.1474'(35.11912) 経度(東経) ¥137'1.2471'(137.02078 高度 m 速度 0.00 km/h 針路 0.00 DEG 推定誤差 78.9 m 使用衛星数 3 個	測位情報が表示されます。 「使用衛星数」は、計算に使用した衛星数です。
データ取込方法 「時間間隔 2 秒 」 ガ源回版 5 回 ケーブル 損失期定し数 6 回 ガ源回版 5 回 ケーブル 損失期定と数定時の 緒正ON/OFF O TG 電話	SGPRHC, 144458, A, 3507, 1474, N, 13701, 2471, E, 000.0, 000, D, 110806, 007, 1, W, A#0A & GPGCA, 144458, 3507, 1474, N, 13701, 2471, E, 1, 03, 4, 4, M, 35, B, M, *6A \$PGRHE, 58, 4, M, M, 76, 9, M#01 通信ホート番号 7 壬 開始位信をExcel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	GPSアンテナの生データが表示されます。 GPS測位データを1秒ごとにExcelシートに入力します。 GPS通信テストを終了します。 START中は終了できません。

測定結果がExcelに入力された例

U3641で複数チャンネルを測定した例

Г	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	M	N	0	
	1															
Г	2	1														
	3	1	CH1/NTSC(93)	CH15/ISDB-T(485.142857	451.25/PILOT									1		
F	4												Ĩ			
F	5				CH-1	CH-1	CH-1	CH-1	CH-15	CH-15	CH-15	CH-15	CH-??	CH-??	CH-??	1
	6	1			NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	ISDB-T	ISDB-T	ISDB-T	ISDB-T	PILOT	PILOT	PILOT	
F	7				93MHz	93MHz	93MHz	93MHz	485.1428571	485.142857N	485.142857	485,142857	451.25MH	451.25MHz	451.25MHz	
	8		日付時刻	経過時間(秒)	映像(dBuV)	音声	映像-音声	OBW	CH.POWER(d	NOISE	CNR	OBW	CENTER(c	PEAK	PEAKE	
F	9		2006/08/13 02:11:33	0.015	85.058	75.669	9.389	0.44145	73.738	46.821	26.9167	4.7676	76.659	76.659	451.255008	
	10	1.	2006/08/13 02:11:55	21.844	81.568	75.571	5.997	0.46845	73.709	46.923	26.7866	4.758	76.585	76.585	451.249984	
	11		2006/08/13 02:12:16	42.875	84.589	75.485	9.104	0.4545	73.285	46.566	26.7191	4.7298	76.418	76.418	451.249984	\square
Γ	12		2006/08/13 02:12:37	64.281	83.407	74.943	8.464	0.46665	73.572	46.471	27.1009	4.764	77.018	77.018	451.255008	
	13		2006/08/13 02:12:58	85.25	82.661	76.124	6.537	0.47205	74.143	46.284	27.8591	4.7442	77.038	77.038	451.26	
	14		2006/08/13 02:13:20	106.406	82.155	76.071	6.084	0.45045	74.042	46.312	27.7295	4.7802	77	77	451.255008	
	15		2006/08/13 02:13:41	127.922	83.297	76.067	7.23	0.4509	73.992	46.29	27.702	4.7796	76.962	76.962	451.255008	
	16		2006/08/13 02:14:02	1 49.062	83.856	75.979	7.877	0.4437	74.036	46.242	27.7936	4.7436	76.912	76.912	451.26	
	17		2006/08/13 02:14:24	170.515	83.895	75.919	7.976	0.4761	73.891	46.341	27.5504	4.7802	76.856	76.856	451.249984	
	18		2006/08/13 02:14:45	191.406	83.236	75.808	7.428	0.4518	73.905	46.31	27.595	4.7118	76.771	76.771	451.255008	1
L	19		2006/08/13 02:15:06	212.375	82.232	75.535	6.697	0.5058	73.489	46.614	26.8745	4.7886	76.544	76.544	451.26	1
	20		2006/08/13 02:15:27	233.625	78.417	70.316	8.1.01	0.4824	73.709	46.762	26.9468	4.7562	77.251	77.251	451.249984	
	21		2006/08/13 02:15:48	255.015	83.91	76.373	7.537	0.4698	74.341	46.499	27.8416	4.7568	77.287	77.287	451.255008	1
	22		2006/08/13 02:16:09	276.203	83.56	76,491	7.069	0.4428	74.235	46.467	27,7679	4,7526	77.276	77.276	451.26	1

GPS測定情報とU3641の測定値が入力された例

	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N
1														
2			CH1/NTSC(93)	CH15/ISDB-T(48	451.25/PILOT									
3	1000				5	2			2	8				
4										3				
5					2	8	CH-1	CH-1	CH-1	CH-15	CH-15	CH-15	CH-??	
6							NTSC	NTSC	NTSC	ISDB-T	ISDB-T	ISDB-T	PILOT	
7							93MHz	93MHz	93MHz	485.142857N	485.142857N	485.142857	451.25MHz	
8			日付時刻	経過時間(秒)	緯度	経度	映像(dBuV)	音声	映像−音声	CH.POWER(dB	NOISE	CNR	CENTER(dBuV)	
9			2006/08/13 06:01:52	0	35.11915	137.02078	85.196	77.669	7.527	75.309	47.01	28.2987	78.197	
10			2006/08/13 06:02:10	17.813	35.11915	137.02078	84.635	77.351	7.284	75.306	46.993	28.3132	78.202	
11			2006/08/13 06:02:27	35.188	35.11915	137.02078	84.335	77.393	6.942	75.433	47.011	28.4215	78.208	
12			2006/08/13 06:02:44	52.094	35.11915	137.02078	86.613	77.334	9.279	75.309	47.019	28.29	78.199	
13			2006/08/13 06:03:02	69.5	35.11915	137.02079	85.183	77.4	7.783	75.228	46.905	28.3231	78.211	
14			2006/08/13 06:03:18	86.157	35.11915	137.02079	85.55	77.313	8.237	75.323	46.99	28.3329	78.193	
15			2006/08/13 06:03:35	103.297	35.11915	137.02079	84.478	77.348	7.13	75.34	47.019	28.3209	78.202	
16			2006/08/13 06:03:53	120.547	35.11915	137.02079	84.615	77.267	7.348	75.354	47.067	28.2871	78.202	
17			2006/08/13 06:04:10	138.063	35.11915	137.02078	85.252	77.324	7.928	75.33	47.06	28.2707	78.211	
18			2006/08/13 06:04:27	155.203	35.11914	137.02078	86.475	77.339	9.136	75.399	47.035	28.3638	78.211	
19			2006/08/13 06:04:44	172.125	35.11914	137.02078	85.818	77.372	8.446	75.3	47.013	28.287	78.223	
20			2006/08/13 06:05:01	189.25	35.11914	137.02078	85.921	77.33	8.591	75.346	46.99	28.3566	78.225	
21			2006/08/13 06:05:18	206 422	35 1 1 9 1 4	137 02077	86 731	77 355	9376	75 349	46 933	28 41 54	78 207	

「W32-U3641GPS」にはGPSによる測位機能が有ります。 下記のGPSアンテナセットが付属しています。













マグネットブレート

10/10



AC100V □1.5m